

ପ୍ରଯୋଗଶାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା

LABORATORY MANUAL

OF

CENTRAL WORKSHOP



Name:.....

Regd. No.....Sem.....

CENTRAL WORKSHOP

VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Siddhi Vihar, Burla-768018, Sambalpur, Odisha

www.vssut.ac.in

LAB MANUAL
OF
CENTRAL WORKSHOP
CARPENTRY SHOP



DEPARTMENT OF CENTRAL WORKSHOP
VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA

Contents

1. Introduction	1
1.1 Timber	1
2. Seasoning of Wood	1
2.1 Natural Seasoning	1
2.2 Artificial Seasoning	2
3. Tools & Equipments	2
3.1 Measuring Tools	2
3.1.1 Steel Rule	2
3.1.2 Measuring Tape	2
3.1.3 Try Square	3
3.1.4 Bevel Square	3
3.1.5 Straight Edge	3
3.2 Marking Tools	4
3.2.1 Marking Gauge	4
3.2.2 Mortise Gauge	4
3.3 Sawing Tools	4
3.3.1 Rip Saw	5
3.3.2 Cross Cut Saw or Hand Saw	5
3.3.3 Panel Saw	5
3.3.4 Tenon or Back Saw	5
3.3.5 Dovetail Saw	6
3.3.6 Compass Saw	6
3.3.7 Pad & Keyhole Saw	6
3.4 Chiseling	6
3.4.1 Firmer Chisel	6
3.4.2 Beveled Edge Firmer Chisel	7
3.4.3 Paring Chisel	7
3.4.4 Mortise Chisel	7
3.4.5 Gouges	8
3.5 Planning	8
3.5.1 Metal Jack Plane	8
3.5.2 Thickness Planner	8
3.5.3 Electric Planner	9
3.6 Boring Tools	9
3.6.1 Auger Bits	9
3.6.2 Ratchet Brace	9

3.7	Striking Tools	10
3.7.1	Mallet	10
3.7.2	Ball Peen Hammer	10
3.7.3	Claw Hammer	10
3.8	Holding Tools	11
3.8.1	Bench Vice	11
3.8.2	Sash Cramp	11
3.8.3	G-Cramp	11
4.	Miscellaneous Tools	12
4.1	Rasp File	12
4.2	Pincer	12
5.	Aim of the Experiment	12
5.1	Material Required	12
5.2	Tools & Equipement Used	12
5.3	Operations to be Performed	13
6.	Procedure	13
6.1	Precautions	14
7.	Concluding	14

ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ପରିଚୟ	୧୭
୧.୧ ଚିହ୍ନ	
୨. କାଠର ସିଜନିଂ	୧୭
୨.୧ ପ୍ରାକୃତିକ ରତ୍ନକାଳୀନ	୧୭
୨.୨ କୃତ୍ରିମ ସିଜନିଂ	୧୮
୩. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ	୧୮
୩.୧ ମାପ ଉପକରଣ	୧୮
୩.୧.୧ ଷ୍ଟିଲ ରୁଲର	୧୮
୩.୧.୨ ମାପ ଟେପ୍	୧୮
୩.୧.୩ ଟ୍ରାଉ ଷ୍ଟୋୟାର	୧୯
୩.୧.୪ ବେଭଲ୍ ଷ୍ଟୋୟାର	୧୯
୩.୧.୫ ସିଧା ଧାର	୨୦
୩.୨ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣ	୨୦
୩.୨.୧ ମାର୍କିଂ ଗଜ୍	୨୦
୩.୨.୨ ମୋର୍ଟାର୍‌ଜ୍ ଗଜ୍	୨୦
୩.୩ କାଟିବା ଉପକରଣ	୨୧
୩.୩.୧ ରିପ୍ ସ	୨୧
୩.୩.୨ କ୍ରସ କଟ୍ କରତ କିମ୍ବା ହାତ କରତ	୨୧
୩.୩.୩ ପ୍ୟାନେଲ୍ କରତ୍	୨୧
୩.୩.୪ ଟେନନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ କରତ	୨୧
୩.୩.୫ ଡୋଉଟେଲ୍ କରତ	୨୨
୩.୩.୬ କମ୍ପାସ କରତ	୨୨
୩.୩.୭ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ କୀ-ହୋଲ କରତ	୨୨
୩.୪ ଚିଜେଲିଂ	୨୨
୩.୪.୧ ଫିରମର ଛେଣି	୨୨
୩.୪.୨ ବେଭେଲ୍ ଏବଂ ଫାର୍ମର ଛେଣି	୨୩
୩.୪.୩ ପ୍ୟାରିଂ ଛେଣି	୨୩
୩.୪.୪ ମୋର୍ଟାର୍‌ଜ୍ ଛେଣି	୨୩
୩.୪.୫ ଗଜ୍	୨୪
୩.୫ ପ୍ଲେନିଂ	୨୪
୩.୫.୧ ଧାତୁ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ	୨୪
୩.୫.୨ ଘନତା ପ୍ଲାନର	୨୫

୩.୫.୩	ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର	୨୫
୩.୬	ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ	୨୫
୩.୬.୧	ଅଗର ବିନ୍ଦୁ	୨୫
୩.୬.୨	ରାଟେଟ୍ ବ୍ରେସ୍	୨୫
୩.୭	ଆଘାତ ଉପକରଣ	୨୬
୩.୭.୧	ମାଲେଟ୍	୨୬
୩.୭.୨	ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡି	୨୬
୩.୭.୩	କ୍ଲୁ ହ୍ୟାମର	୨୬
୩.୮	ଧରିବା ଉପକରଣ	୨୭
୩.୮.୧	ବେଞ୍ଚି ଭାଇସ୍	୨୮
୩.୮.୨	ସାସ୍ କ୍ଲାମ୍ପ	୨୮
୩.୮.୩	ଜି- କ୍ଲାମ୍ପ	୨୮
୪	ବିବିଧ ଉପକରଣ	୨୯
୪.୧.	ରାସ୍ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ସ	୨୯
୪.୨	ପିନ୍ସର	୨୯
୫.	ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ	୨୯
୫.୧	ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ	୨୯
୫.୨	ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ	୩୦
୫.୩	କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ	୩୦
୬.	ପ୍ରକ୍ରିୟା	୩୦
୬.୧	ସତର୍କତା	୩୧
୭.	ଉପସଂହାର	୩୨

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

୧. ପରିଚୟ	୩୫
୧.୧ ଚିହ୍ନ (କାଠ)	
୨. କାଠର ସିଜନିଂ	୩୫
୨.୧ ପ୍ରାକୃତିକ ସିଜନିଂ	୩୬
୨.୨ କୃତ୍ରିମ ସିଜନିଂ	୩୬
୩. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆର ସାମାନ୍	୩୬
୩.୧ ମାପବାର୍ ଜିନିଷ	୩୬
୩.୧.୧ ଷ୍ଟିଲ ରୁଲର	୩୬
୩.୧.୨ ମାପ୍ ଟେପ୍	୩୬
୩.୧.୩ ଟ୍ରାଜ୍ ସ୍କୋୟାର	୩୭
୩.୧.୪ ବେଭଲ୍ ସ୍କୋୟାର	୩୭
୩.୧.୫ ସିଧା ଧାର	୩୮
୩.୨ ମାର୍କିଂ ଟୁଲ୍	୩୮
୩.୨.୧ ମାର୍କିଂ ଗଜ୍	୩୮
୩.୨.୨ ମୋଟାଈଜ୍ ଗଜ୍	୩୮
୩.୩ କାଟିବା ଉପକରଣ	୩୯
୩.୩.୧ ରିପ୍ ସ୍	୩୯
୩.୩.୨ କ୍ରସ୍ କଟ୍ ସ୍	୩୯
୩.୩.୩ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍	୩୯
୩.୩.୪ ଟେନନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ ସ୍	୩୯
୩.୩.୫ ଡୋଭଟେଲ୍ ସ୍	୪୦
୩.୩.୬ କମ୍ପାସ୍ ସ୍	୪୦
୩.୩.୭ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ କୀ-ହୋଲ୍ ସ୍	୪୦
୩.୪ ଚିଜେଲିଂ (ଛେନି ମାରିବା)	୪୦
୩.୪.୧ ଫିର୍ମର ଛେଣି	୪୧
୩.୪.୨ ବେଭେଲ୍ ଏକ୍ ଫାର୍ମର ଚିଜେଲ୍	୪୧
୩.୪.୩ ପ୍ୟାରିଂ ଚିଜେଲ୍	୪୧
୩.୪.୪ ମୋଟାଈଜ୍ ଚିଜେଲ୍	୪୧
୩.୪.୫ ଗଜ୍	୪୨
୩.୫ ପ୍ଲେନିଂ (ଘଷା)	୪୨
୩.୫.୧ ମେଟାଲ୍ (ଧାତୁ) ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ	୪୨

୩.୫.୨	ଘନତା ପ୍ଲାନର	୪୩
୩.୫.୩	ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର	୪୩
୩.୬	ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲସ୍	୪୩
୩.୬.୧	ଅଗର ବିଟ୍	୪୪
୩.୬.୨	ରାଟେଟ୍ ବ୍ରେସ୍	୪୪
୩.୭	ପିଟାପିଟି କରବାର ଜିନିଷ	୪୪
୩.୭.୧	ମାଲେଟ୍	୪୫
୩.୭.୨	ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର୍	୪୫
୩.୭.୩	କ୍ଲୋ ହ୍ୟାମର	୪୫
୩.୮	ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲସ୍	୪୬
୩.୮.୧	ବେଞ୍ଚି ଭାଇସ୍	୪୬
୩.୮.୨	ସାସ୍ କ୍ରାମ୍ପ	୪୬
୩.୮.୩	ଜି- କ୍ରାମ୍ପ	୪୬
୪	ବିବିଧ ଟୁଲସ୍	୪୭
୪.୧.	ରାସ୍ ଆର୍ ପାଉଲ୍	୪୭
୪.୨	ପିନ୍ସର	୪୭
୫.	ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ	୪୮
୫.୧	ଦରକାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ	୪୮
୫.୨	ଉପକରଣ ଆର୍ ଉତ୍ତୁପମେଷ୍ଟସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା	୪୮
୫.୩	କାମ କରବାର ତରିକା	୪୮
୬.	କାମ୍ କରବାର ବିଧି	୪୯
୬.୧	ସତର୍କତା	୪୯
୭.	ଶେଷକଥା	୫୦



CARPENTRY SHOP

1. INTRODUCTION :

Carpentry is the process of shaping Timber using hand tools. The products produce are used in building construction, such as doors, windows, furniture manufacturing, patterns for moulding in foundries.

1.1 TIMBER :

- Timber is the name given to wood obtained from exogenous (outward growing) trees. In these the growth is outward from the centre by adding almost concentric layers of fresh wood every year known as annual ring.
- After the full growth, these trees are cut and sawed to convert into rectangular section of various sizes for engineering propose.
- Timber is available in market in various shapes and sizes. The common shapes and sizes are.

1. **Log** : This is the trunk of die tree which is free from branches.

2. **Balk** : This is the log after sawing roughly to square section.

3. **Deal** : This is the log after sawing into rectangular cross section of width about 225 mm and thickness up to 100mm.

4. **Plank** : This is the timber piece having width more than 275 mm and thickness 50 to 150 mm.

5. **Board** : This is the timber piece below 50 mm in thickness and above 125 mm in width.

6. **Batten** : This is timber below 175 mm width and thickness between 30 to 50 mm.

7. **Scantlings** : These are timber of various assorted and nostandard size other than the given above.

2. SEASONING OF WOOD :

Seasoning of wood is the process of drying wood to reduce moisture content

The advantage of seasoning are that it makes timber lighter in weight, more resillient, and less liable to twist, warp and split.

It is also in a better condition to retain its size and shape after being made into pieces of joinery. Also increase in strength, hardness and stiffness as it dries.

2.1 NATURAL SEASONING :

This is also known as air drying.



- In this method the balk are stacked under cover with spacers in between, so that a free air circulation is provided all around them. This method is show, but gives the best results.

2.2 ARTIFICIAL SEASONING :

In this method, the period of seasoning is very much reduced, a matter of two or three weeks beings sufficient, according to size or species of timber to be seasoned.

- The timber is stacked on a special truck and wheeled into a chamber which is then sealed. Hot air is circulated by fans and a certain amount of steam is added in order to retain the humidity and samples are checked in regular interval of time for how much moisture left in the timber.
- For out-of-doors work moisture should contain in timber is 16 to 22 percent.
- For interior work or in heated atmosphere moisture contain is 8 to 12 percent.

3. TOOLS & EQUIPMENTS:

3.1 MEASUREING TOOLS:

Measuring tools in carpentry are used to precisely determine dimensions, angles and levels in wood working project.

3.1.1 STEEL RULER :

A steel ruler also known as a machinist's rule or engineer's rule, is a precision measuring tool used to measure lengths, widths, or depth.

- Its typically made of hardened steel, featuring a flat, rectangular shape with a calibrated scale or ruler marked along its length.

3.1.2 MEASURING TAPE :

A tape measure or measuring tape is a type of hand tool typically used to measure distance or size.

- It is like a much longer flexible ruler consisting of a case, thumb lock, blade/tape, hook and sometimes a belt clip.
- A tape measure will have imperial reading, metric reading or both.




Fig. 1



3.1.3 TRY SQUARE :

A try square is wood working tool used for marking and checking 90 degree angles on pieces of wood.

- It consists of a steel blade, riveted into a hard wood stock which has a protective brass plate on the working surface.
- Another type is the all metal square, with steel blade and cast iron stock. Sizes vary from 150 to 300 mm, according to the length of the blade.




Fig. 2

3.1.4 BEVEL SQUARE :

The bevel square is similar to the try square but has a blade that may be swiveled to any angle from 0 to 180.

- This tool is adjusted by releasing with a turn screw of suitable in a machine screw running in a slot in the table.



Fig. 3

3.1.5 STRAIGHT EDGE

In carpentry, a straight edge is a tool used to draw straight lines or check the straightness of a line or surface.



Fig. 4



3.2 MARKING TOOLS :

Marking tools in carpentry are used to accurately transfer measurements and design onto wood, creating guidelines for cutting, joining and other wood working tasks.

3.2.1 MARKING GAUGE :

The marking gauge has one marking point. It gives an accurate cut line parallel to a true edge, usually with the grain.




Fig. 5

3.2.2 MORTISE GAUGE :

This mortise gauge has two marking points one fixed near to the end of the stem and the other attached to a brass sliding bar.

These two teeth cut two parallel, called mortise lines.




Fig. 6

3.3 SAWING TOOLS :


Sawing is a cutting method that uses a saw which is a tool with a blade featuring small, sharp teeth or abrasive particles to make a narrow cut in material to remove a specific amount of material or separate a piece or cut off a section.



3.3.1 RIP SAW :

It is use for cutting along the grain in thick wood.

- The blade is made of high grade tool steel
- Rip saws are about 700 mm long with 3 to 5 points or teeth per 25 mm.



3.3.2 CROSS CUT SAW OR HAND SAW :

- It is use for cutting across the grain in thick wood.

600 to 650 mm long with 8 to 10 teeth per 25mm

3.3.3 PANEL SAW :

Panel Saw is about 500mm long with 10 to 12 teeth per 25 mm similar to cross cut saw

- It has a finer blade and is used for fine work mostly on bench.

3.3.4 TENON OR BACK SAW :

It is use for cross cutting when a fine a more accurate finish cut is required.

- The blade is very thin & re-in forced with a rigid steel back.
- Blade are from 250 to 400 mm 13 teeth per 25 mm.
- Teeth are shaped in the from of equilateral triangle and are some times peg teeth.




Fig. 8



3.3.5 DOVTAIL SAW :

It is the smaller version of tenon saw :

- It is use when greatest accuracy and shallow cuts are required.
- 12 to 18 teeth per 25 mm and length vary from 200 to 350 mm.

3.3.6 COMPASS SAW :

It is use for cutting small curve in confined shaces and has narrow tapering blade 250 to 400 mm.

3.3.7 PAD & KEYHOLE SAW :

It is smallest saw, blade is above 25 mm long.

- The blade of the pad saw is screwed to the handle, through which it passes by two screws.
- This arrangement allows the blade to be adjusted to the best length required according to the work.
- This saw is used for cutting key holes or the starting of any interior cuts.

3.4 CHISELING :

Chiseling is a wood working technique that involves using chisel to cut, shape or sculpt wood.

3.4.1 FIRMER CHISEL :

The most useful chisel for general purpose may be used by hand pressure or mallet.

- It has a flat blade about 125 mm long.
- The width of blade varies from 1.5 mm to 50 mm.




Fig. 9



3.4.2 BEVELED EDGE FIRMER CHISEL :

It is use for more delicate end fine work.

- They are useful for getting into corners where ordinary firmer chisel would be clumsy.




Fig. 10

3.4.3 PARING CHISEL :

Both firmer and bevel edge chisel when they are made with long thin blades are known as paring chisel.

- This is used for shaping and preparing the surface of the wood and is manipulated by the hands.
- Length varies from 225 to 500 mm and with 5-50 mm.

3.4.4 MORTISE CHISEL :

The mortise chisel as its name indicate is used for chopping out mortise.

- These chisel are designed to withstand heavy work.
- They are made with a heavy deep blade with a generous shoulder or collar to withstand the force of mallet blows on the oval section handled, manu chisel are fitted with a leather washer at the shoulder to absorb the shock of the mallet blows.
- Blades vary in width in 3-16 mm.




Fig. 11



3.4.5 GOUGES :

Gouges are chisels with curved section and may be either inside or outside ground.

- In side ground gouges are used in exactly the same way for inside curved edges as a chisel would be for straight on.
- Outside ground gouges are used for curving hollows.
- Outside gouges are known as firmer gouge
- Inside gouges are called scribing gouges.

3.5 PLANNING :

To make the surface of a piece of wood flat and smooth using a plane.

3.5.1 METAL JACK PLANE :

The body of a metal plane is made of grey cast iron (casting) with the side and sole machined and ground to a bright finish.

- This thickness of the shaving removed governed by a fine screw adjustment and a lever is used for adjusting the blade at right angles.




Fig. 12


3.5.2 THICKNESS PLANER :

A thickness planer is a wood working machine to trim boards to a consistent thickness the

3.5.3 ELECTRIC PLANER :



An electric planer machine or simply electric planer is a powered tool used for smoothing and shaping wood surfaces.



3.6 BORING TOOLS : Fig. 13

Boring tools in carpentry are used to create holes in wood, primarily for inserting screws, nails or dowels and for creating features like mortise and tenons. Common tools include brace and bits, gimlets, bradawls and auger bits.

3.6.1 AUGER BITS :

A Auger tool bit used with a carpenter's brace for drilling holes in wood.

- It looks like a corkscrew and has parts: screw, spurs, cutting edges, twist, shank and tank.

3.6.2 RATCHET BRACE :

A ratchet brace, also known as a brace and bit is a hand tool used for drilling holes or driving screws into wood.

- The ratchet mechanism allows for short, reciprocal movements, making it use ful in tight space or when a full 360 degree rotation is restricted.
- It's particularly helpful when drilling large holes or working with hars wood, as the ratchet action helps to apply pressure with the handle.




Fig. 14



3.7 STRIKING TOOLS :

Striking tools are hand used to apply force through impact to an object like hammering nails and others.

3.7.1. MALLET :

A mallet is a tool, often made of wood or rubber, with a large head and a handle, used for striking or hammering objects.

- It is designed to deliver controlled force without causing damage to the object being struck.
- Mallets are used in various applications including woodworking, carpentry and even sports like corquet and polo.



Fig. 15

3.7.2 BALL PEEN HAMMER :

A ball peen hammer is a metal working tool primarily used for shaping, peening and reverting metal.

- Its flat face is used for striking while the rounded peen is used for rounding of edges, shaping and applying compressive forces to the metal.




Fig. 16

3.7.3 CLAW HAMMER :

A claw hammer is a hammer primarily used in carpentry for driving nails into or pulling them from wood.

- It is not suitable for heavy hammering on metal surfaces.




Fig. 17



3.8 HOLDING TOOLS :

To enable the woodworker to cut his wood accurately, it must be held steady. There are number of tools and devices to hold wood having its own purpose according to the kind of cut to be done.

3.8.1 BENCH VICE :

The vice is most commonly used. Its one jaw is fixed to the side of the table while the other is kept moveable by means of a screw and handle.

- The whole vice is made of iron and steel, the jaws being lined with hardwood face which do not mark and which can be renewed as required.




Fig. 18

3.8.2 SASH CRAMP :

The sash cramp or bar cramp is made up of a steel bar of rectangular section, with malleable iron fitting and a steel screw.

- This is used for holding wide work such as frames or tops.

3.8.3 G-CRAMP :

The G-cramp is used for smaller work. It consists of a malleable iron frame that can be swiveled and a steel screw to which is fitted a thumb screw.




Fig. 19



4. MISCELLANEOUS TOOLS :

4.1 RASP FILE :

The file is used to shape, refine and to smooth out surfaces. The rasp is used to take larger shavings of material off. The rasp is often used to chamfer corners or remove sharp points, as well as for rounding and shaping.





Fig. 20

4.2 PINCER :

A tool made of two pieces of metal with blunt concave jaws that are arranged like the blades of scissors, used for gripping and pulling things.

- They are used to pinch, cut or pull an object. Pincers are first-class levers. Pincers differ from pliers in that the concentration of force is either to a point or to an edge at a right angle to the handle of the tool.



5. AIM OF THE EXPERIMENT **Fig. 21**

To make a wooden stool / bench / rack.

5.1 MATERIAL REQUIRED :

Sal wood and dimension will be as per diagram and instructed by concerned person.

5.2 TOOLS AND EQUIPMENT USED :

1. Steel rule
2. Try square
3. Bevel square
4. Straight edge



5. Marking gauge
6. Mortise gauge
7. Metal jack plane
8. Thickness planer
9. Mortise chisel
10. Firmer chisel
11. Bench vice
12. Sash cramp
13. Mallet
14. Ball peen hammer
15. Rasp file

5.3 OPERATION TO BE PERFORMED :

1. Sawing
2. Planning
3. Marking
4. Chiseling
5. Boring
6. Assembling
7. Finishing

6. PROCEDURE :

1. At first, check measurements of all the unfinished work pieces provided. Then perform sawing operation on these unfinished work pieces taking a little bit more measurement say 10 mm than that indicated in the diagram.
2. Choosing the best surface, do planning operation a little on this surface. Check trueness is perfect mark it as No. 1 surface which will be treated as reference plane for other three planes.
3. Then plane another good surface adjacent to No. 1 face and mark No. 2 on it.
4. Next do marking operation using marking gauge only as per the measurement indicated in the diagram.
5. Plane these faces and mark No. 3 & No. 4 face.
6. Then draw mortising and tenoning mark line on No. 2 & No. 4 faces as per the measurement provided in the diagram by using mortise gauge.
(Gauge : - pronounced as gej not gej)
7. Then do sawing operation by using tenon saw to generate the tenons on the job.
8. Carry out chiseling operation on the job with the help of mortise chisel and firmer chisel. Depth of mortise hole is 34 mm.
9. Assemble the individual work pieces by involving mortise and tenon joints and other suitable joints.
10. Use sand paper in order to provide finishing to the job. Punch your Roll number on the job and submit it for evaluation.



6.1 PRECAUTIONS :

1. Wood must be free from moisture.
2. Marking should be done without parallel error.
3. Care should be taken while chiseling and tenoning.
4. Proper joining of two matting parts tightly.

7. CONCLUSION :

The wooden stool/bench/rack is made successfully.




Fig. 22



Carpentry Job diagram




Fig. 23




Fig. 24



CARPENTRY SHOP

୧. ପରିଚୟ :

କାରପେଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ହାତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି କାଠକୁ ଆକାର ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଉପାଦିତ ଉପାଦଗୁଡ଼ିକ କୋଠା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି ଦ୍ଵାର, ଝରକା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପାଦାନ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମୋଲ୍ଟୁ ପାଇଁ ନମୁନା ।

୧.୧ ଟିମ୍ବର :

ଟିମ୍ବର ହେଉଛି ବାହ୍ୟ (ବାହ୍ୟ ବଢୁଥିବା) ଗଛରୁ ମୁକୁଥିବା କାଠକୁ କୁହାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସାହିଜ ତାଜା କାଠର ସ୍ତର ଯୋଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଯାହାକୁ ବାର୍ଷିକ ବଳୟ କୁହାଯାଏ । ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଏବଂ କରତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଆୟତାକାର ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ । କାଠ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସାଧାରଣ ଆକାର ଏବଂ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି :

୧. ଲଗ୍ : ଏହା ଡାକ ମୁକ୍ତ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ।
୨. ବାଙ୍କ : ଏହା ପ୍ରାୟ ବର୍ଗାକାର ଅଂଶକୁ କରତ କରିବା ପରେ ଲଗ୍ ।
୩. ଡିଲ୍ : ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ୧୦୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟାଇ ଆୟତାକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ସେକ୍ସନରେ କରତ କରିବା ପରେ ଲଗ୍ ।
୪. ପ୍ଲାଙ୍କ : ଏହା ହେଉଛି ୨ ୨ ୫ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଓ ୫୦ ରୁ ୧୫୦ ମିଲିମିଟର ମୋଟାଇ ଥିବା କାଠ ଖଣ୍ଡ ।
୫. ବୋର୍ଡ : ଏହା ହେଉଛି ୫୦ମିଲିମିଟର ମୋଟାଇ ତଳେ ଏବଂ ୧ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ଓ ୧ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ମୋଟାଇ ତଳେ ଥିବା କାଠ ଖଣ୍ଡ ।
୬. ବ୍ୟାଟେନ୍ : ଏହା ହେଉଛି ୧ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ମୋଟାଇ ତଳେ ଥିବା କାଠ ଏବଂ ୩୦ ରୁ ୫୦ ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାଇ ।
୭. ସ୍କାଫଲିଂ : ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ମାନକହୀନ ଆକାରର କାଠ ।

୨. କାଠର ସିଜନିଂ :

କାଠର ସିଜନିଂ ହେଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ କାଠକୁ ଶୁଖାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସିଜନିଂର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା କାଠକୁ ଓଜନରେ ହାଲୁକା, ଅଧିକା ସ୍ଥିର ଏବଂ ମୋଡ଼ିବା, ଗୁଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ସମ୍ଭେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ।

- କାଠକୁ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଏହାର ଆକାର ଏବଂ ଆକୃତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକା ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ।
- ଏହା ଶୁଖିବା ସହିତ ଶକ୍ତ କଠୋର ଏବଂ କଠୋରତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

୨.୧ ପ୍ରାକୃତିକ ରତ୍ନକାଳୀନ :

ଏହାକୁ ବାୟୁ ଶୁଖାଇବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

- ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମଝିରେ ସେସର ସହିତ ଆବରଣ ତଳେ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାୟୁସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ପଦ୍ଧତି ଧୀର, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଦିଏ ।



୨.୨ କୃତିମ ସିଜନିଂ :

ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ, ସିଜନିଂର ସମୟ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଏ, ସିଜନିଂ ପାଇଁ ପାଖର ଆକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ସପ୍ତାହ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

- କାଠକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରକରେ ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ତାମ୍ବରରେ ଚକ ଲଗାଯାଏ ଯାହାକୁ ତାପରେ ସିଲ୍ କରାଯାଏ । ଫ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗରମ ବାୟୁ ପରିବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ବାଷ୍ପ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ଏବଂ କାଠରେ କେତେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି ତାହା ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ।
- ବାହାରେ କାମ ପାଇଁ କାଠରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୧୬ ରୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଉଚିତ ।
- ଭିତର କାମ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗରମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮ ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ।

୩. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ

୩.୧ ମାପ ଉପକରଣ :

କାଠ କାମ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିମାପ, କୋଣ ଏବଂ ସ୍ତର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼େଇ ଶିଳ୍ପରେ ମାପ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩.୧.୧ ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲର୍ :

ଏକ ଇସ୍ପାତ ରୁଲର ଯାହାକୁ ମେସିନିଷ୍ଟଙ୍କ ରୁଲ୍ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ରୁଲ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହା ଏକ ସଠିକ୍ ମାପ ଉପକରଣ ଯାହା ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ କିମ୍ବା ଗଭୀରତା ମାପିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହା ସାଧାରଣତଃ କଠିନ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ସହିତ ଏକ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା ରୁଲର ଚିହ୍ନିତ ଏକ ସମତଳ, ଆୟତାକାର ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

୩.୧.୨ ମାପ ଟେପ୍ :

ଟେପ୍ ମାପ, କିମ୍ବା ମାପ ଟେପ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ହାତ ଉପକରଣ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦୂରତା କିମ୍ବା ଆକାର ମାପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହା ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନମନୀୟ ରୁଲର ପରି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କେସ୍, ଥମ୍ବ ଲକ୍, ବ୍ଲେଡ୍/ ଟେପ୍, ହୁକ୍ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ବେଲ୍ କ୍ରିପ୍ ଥାଏ ।
- ଏକ ଟେପ୍ ମାପରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ରିଡିଂ, ମେଟ୍ରିକ୍ ରିଡିଂ କିମ୍ବା ଉଭୟ ରହିବା ।




Fig. 1



୩.୧.୩ ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର :

ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର ହେଉଛି କାଠ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା କାଠ ଖଣ୍ଡରେ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏଥିରେ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ କଠିନ କାଠ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରିଭେର୍ସ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପିତ୍ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ।
- ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତୁ ବର୍ଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଏବଂ ଲୁହା ଷ୍ଟକ୍ ଥାଏ । ବ୍ଲେଡ୍‌ର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ଆକାର ୧୫୦ ରୁ ୩୦୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 2

୩.୧.୪ ବେଭଲ୍ ଷ୍କୋୟାର :

ବେଭଲ୍ ଷ୍କୋୟାର, ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ୦ ରୁ ୧୮୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଘୂରାଇହେବ ।

- ଏହି ଉପକରଣକୁ ଟେବୁଲର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବାଲୁଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ସ୍କ୍ରୋରେ ଏକ ସର୍କିଲ୍ ଟ୍ରାଜେକ୍ଟରୀ କରାଯାଏ ।




Fig. 3



୩.୧.୫ ସିଧା ଧାର :

ବଡ଼େଇ ଶିଳ୍ପରେ, ଏକ ସିଧା ଧାର ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ସିଧା ରେଖା ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ରେଖା କିମ୍ବା ପୃଷ୍ଠର ସିଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।



Fig. 4

୩.୨ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣ :

କାଠ ଉପରେ ମାପ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼େଇ କାମରେ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା କାଟିବା, ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଠ କାମ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

୩.୨.୧ ମାର୍କିଂ ଗଜ୍ :

ମାର୍କିଂ ଗଜ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ମାର୍କିଂ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି । ଏହା ଏକ ସଠିକ କର୍ତ୍ତ୍ତୃ ରେଖା ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଧାର ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ, ସାଧାରଣତଃ କାଠର ଗ୍ରେନ୍ ସହିତ ।




Fig. 5

୩.୨.୨ ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ଗଜ୍ :

ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ଗଜ୍ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି - ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡର ଶେଷ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ପିତଳ ସ୍କ୍ରାପ୍‌ରେ ବାର ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ।

- ଏହି ଦୁଇଟି ଦାକ୍ତ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କାଟିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ରେଖା କୁହାଯାଏ ।




Fig. 6



୩.୩ କାଟିବା ଉପକରଣ :

ଏହା ଏକ କାଟିବା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହା ଏକ ଛୋଟ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ଆବ୍ରାସିଭ୍ କଣିକା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଉପକରଣ, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାନର କାଠ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ଖଣ୍ଡକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏକ ଅଂଶ କାଟିବା ପାଇଁ କାଠରେ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କଟ୍ ।

୩.୩.୧ ରିପ୍ ସ :

ଏହା ମୋଟା କାଠକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ବ୍ଲେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।
- ରିପ୍ କରତ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟରରେ ୩ ରୁ ୫ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ।




Fig. 7

୩.୩.୨ କୁସ୍ କଟ୍ କରତ କିମ୍ବା ହାତ କରତ :

ଏହା ମୋଟା କାଠକୁ ତାହାର ଗ୍ରେନ୍ର ବିପରୀତରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।

- ୭୦୦ ରୁ ୬୫୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟର ୮ ରୁ ୧୦ ଦାନ୍ତ ।

୩.୩.୩ ପ୍ୟାନେଲ୍ କରତ :

ପ୍ୟାନେଲ୍ କରତ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟରରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦାନ୍ତ କୁସ୍ କଟ୍ କରତ ସହିତ ସମାନ ।

- ଏଥିରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ବେଞ୍ଚ କାମ ।

୩.୩.୪ ଟେନର୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଲ୍ କରତ :

ଏହା କ୍ରମ୍ କଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଫିନିସ୍ କଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।



- ବ୍ଲେଡ୍ ବହୁତ ପତଳା ଏବଂ ଏକ କଠୋର ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାଲ୍
- ବ୍ଲେଡ୍ ୨୫୦ ରୁ ୪୦୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ଦାକ୍ତ ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟର ।
- ଦାକ୍ତ ସମବାୟୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 8

୩.୩.୫ ଡୋଇଟେଲ୍ କରତ :

ଏହା ଟେନନ୍ କରତର ଛୋଟ ସଂସ୍କରଣ ।

- ସର୍ବାଧିକ ସଠିକତା ଏବଂ ଅଗଭୀର କଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
- ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟରରେ ୧୨ ରୁ ୧୮ ଦାକ୍ତ ଏବଂ ୨୦୦ ରୁ ୩୫୦ ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।

୩.୩.୬ କମ୍ପାସ କରତ :

ଏହା ସାମିତ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ବକ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏଥିରେ ୨୫୦ ରୁ ୪୦୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଟାପର ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ।

୩.୩.୭ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ କୀ-ହୋଲ କରତ :

ଏହି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କରତ, ବ୍ଲେଡ୍ ୨୫ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ।

- ପ୍ୟାଡ୍ କରତର ବ୍ଲେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ଫରୁଡ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦେଇ ଏହା ଦୁଇଟି ଫରୁ ଦ୍ଵାରା ଯାଇଥାଏ ।
- ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଲମ୍ବ ସହିତ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- ଏହି କରତ କୀ-ହୋଲ୍ କାଟିବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭିତର କଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୩.୪ ଚିଜେଲ୍ :

ଚିଜେଲ୍ ହେଉଛି ଏକ କାଠ କାମ କୌଶଳ ଯେଉଁଥିରେ କାଠ କାଟିବା, ଆକୃତି ଦେବା କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଛେଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩.୪.୧ ଫିରମର ଛେଣି :

ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ଛେଣି, ହାତ ଚାପ କିମ୍ବା ମାଲେଟ୍ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।



- ଏହାର ଏକ ଫାଟ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ।
- ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରସ୍ଥ ୧.୫ ମିଲିମିଟର ରୁ ୫୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 9

୩.୪.୨ ବେଭେଲ୍ ଏଜ୍ ଫାର୍ମର ଛେଣି :

ଏହା ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଣରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ କଠିନ ଛେଣି ଅସାଧାରଣ ହେବ ।




Fig. 10

୩.୪.୩ ପ୍ୟାରିଂ ଛେଣି :

ଲମ୍ବା ପତଳା ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ତିଆରି ହେଲେ କଠିନ ଏବଂ ବେଭେଲ୍ ପାର ଉଭୟକୁ ପ୍ୟାରିଂ ଛେଣି କୁହାଯାଏ ।

- ଏହା କାଠର ପୃଷ୍ଠକୁ ଆକୃତି ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ।
- ଲମ୍ବ ୨୨୫ ରୁ ୫୦୦ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ୫-୫୦ ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ।

୩.୪.୪ ମୋର୍ଟାର୍ ଛେଣି :

ମୋର୍ଟାର୍ ଛେଣି ଯାହା ଏହାର ନାମ ଦର୍ଶାଉଛି, ତାହା ମୋର୍ଟାର୍ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହି ଛେଣିଗୁଡ଼ିକ ଭାରୀ କାମ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
- ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭାରୀ ଗଭୀର ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଉଦାର କାନ୍ଥ କିମ୍ବା କଲାର ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅଣ୍ଟାକାର ଅଂଶରେ ମାଲେଟ୍ ଆଘାତର ଶକ୍ତି ସହ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଅନେକ ଛେଣିରେ ମାଲେଟ୍ ଆଘାତର ଆଘାତକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଚମଡ଼ା ଡ୍ରାଣ୍ଟର ଲଗାଯାଇଥାଏ ।



- ବ୍ଲେଡ୍ ୩-୧୬ ମିଲିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 11

୩.୪.୫ ଗଜ୍ :

ଗଜ୍ ହେଉଛି ବକ୍ର ଅଂଶ ସହିତ ଛେଣି ଏବଂ ଏହା ଭୂମି ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାର ହୋଇପାରେ ।

- ପାର୍ଶ୍ବ ଗଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତର ବକ୍ର ଧାର ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରି ସିଧା ପାଇଁ ଛେଣି ହେବ ।
- ବାହାର ଭୂମି ଗଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳା ଗାତ ଗତ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
- ବାହାର ଭୂମି ଗଜ୍ କୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଗଜ୍ କୁହାଯାଏ ।
- ଭିତର ଗଜ୍ କୁ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଗଜ୍ କୁହାଯାଏ ।

୩.୫ ପ୍ଲେନ୍ :

ଏକ ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାଠ ଖଣ୍ଡର ପୁଷ୍ପକୁ ସମତଳ ଏବଂ ମସୃଣ କରିବା ।

୩.୫.୧ ଧାତୁ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ୍ :

ଧାତୁ ପ୍ଲେନ୍ ବଡ଼ି ପୂସର ଲୁହା (କାଷ୍ଠ)ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ପାର୍ଶ୍ବ ଏବଂ ସୋଲକୁ ମେସିନ୍ କରି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହଣ କରାଯାଏ ।

- ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଝିର ଘନତା କଟାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଲିଭରକୁ ସମକୋଣରେ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 12



୩.୫.୨ ଘନତା ପ୍ଲାନର :

ଏକ ଘନତା ପ୍ଲାନର ହେଉଛି ଏକ କାଠ କାମ ମେସିନ୍ ଯାହା ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଲମ୍ବରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଘନତାରେ କାଟିଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ପୃଷ୍ଠରେ ସମତଳ କରିଥାଏ ।

୩.୫.୩ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର :

ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର ମେସିନ୍ କିମ୍ବା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର ହେଉଛି ଏକ ଚାଳିତ ଉପକରଣ ଯାହା କାଠ ପୃଷ୍ଠକୁ ମସୃଣ କରିବା ଏବଂ ଆକାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।




Fig. 13

୩.୬ ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣ :

ବଡ଼େଇ କାମରେ ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ଗାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲୁ, ନଖ କିମ୍ବା ଡୋଲ୍‌ଫ୍ରେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମର୍ଟାର୍‌ଲ୍ ଏବଂ ଟେନନ୍ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ । ସାଧାରଣ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବିଟ୍, ଜିମ୍‌ଲେଟ୍, ବ୍ରାଡୋଲ୍ ଏବଂ ଅଗର ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

୩.୬.୧ ଅଗର ବିଟ୍ :

କାଠର ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼େଇଙ୍କ ଡ୍ରେସ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅଗର ଟୁଲ୍ ବିଟ୍ ।

- ଏହା ଏକ କର୍କସ୍ତ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୁ, ସ୍ପର୍ସ କଟିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଟ୍ରିଷ୍ଟ, ଶାଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ।

୩.୬.୨ ରାବେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ :

ଏକ ରାବେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, ଯାହାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ହାତ ଉପକରଣ ଯାହା କାଠରେ ଗାତ ଖୋଳିବା କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ରାବେଟ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଛୋଟ, ପାରସ୍ପରିକ ଗତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ସଜ୍ଜିତ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରଦାନିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ ।



- ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଳିବା କିମ୍ବା କଠିନ କାଠ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରାଟେର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ସହିତ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।




Fig. 14

୩.୭ ଆଘାତ ଉପକରଣ :

ଆଘାତ ଉପକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଘାତ ମାଧ୍ୟମରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହାତ ଉପକରଣ ।

୩.୭.୧ ମାଲେଟ୍ :

ମାଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କାଠ କିମ୍ବା ରବରରେ ତିଆରି, ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ସହିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ହାତୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହା ଜିନିଷକୁ କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
- ମାଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେପରିକି କାଠ କାମ, କାନ୍ଥ କାମ ଏବଂ କୋରୋକେଟ୍ ଏବଂ ପୋଲୋ ଭଳି ଖେଳ ।




Fig. 15



୩.୭.୭ ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି :

ଏକ ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ କାମ କରୁଥିବା ଉପକରଣ ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁକୁ ଆକୃତି ଦେବା, ପିନ୍ କରିବା ଏବଂ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହାର ସମତଳ ମୁହଁ ଆଢାତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାକାର ପିନ୍ ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲାକାର କରିବା, ଆକୃତି ଦେବା ଏବଂ ଧାତୁରେ ସଜ୍ଜୋରନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।




Fig. 16

୩.୭.୩ କ୍ଲୋ ହାମ୍ମର :

ଏକ କ୍ଲୋ ହାମ୍ମର ହେଉଛି ଏକ ହାତୁଡ଼ି ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼େଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଥା : କାଠରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏହା ଧାତୁ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାରୀ ହାତୁଡ଼ି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ।




Fig. 17

୩.୮ ଧରିବା ଉପକରଣ :

କାଠ କାରିଗରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଠ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପକରଣ ଅଛି ଯାହାର ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ।



୩.୮.୧ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ :

ଭାଇସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଯଥା ଟେବୁଲର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଏକ ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତିଶୀଳ ରଖାଯାଏ ।

- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇସ୍ ଲୁହା ଏବଂ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ଯଥାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ କାଠରେ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ଯାହା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।




Fig. 18

୩.୮.୨ ସାୟ୍ କ୍ରାପ୍ :

ସାୟ୍ କ୍ରାପ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଆୟତାକାର ସାଇଡର ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଯେଉଁଥିରେ ନମନୀୟ ଲୁହା ଫିଟି ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଅଛି ।

- ଏହା ଫ୍ରେମ୍ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ କାମ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୩.୮.୩ ଜି-କ୍ରାପ୍ :

ଜି-କ୍ରାପ୍ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ଏକ ନମନୀୟ ଲୁହା ଫ୍ରେମ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଘୂରାହେବ ଏବଂ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଥମ୍ବସ୍କ୍ରୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।




Fig. 19



୪. ବିବିଧ ଉପକରଣ :

୪.୧ ରାସ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ :

ଏହି ଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆକୃତି ଦେବା, ପରିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ରାସ ଅଧିକ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ରାସ ପ୍ରାୟତଃ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ରାମ୍ପର୍ କରିବା କିମ୍ବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଲ ଏବଂ ଆକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।




Fig. 20

୪.୨ ପିନ୍ସର :

କଇଁଚିର ବ୍ଲେଡ୍ ପରି ସଜାଯାଇଥିବା କଣ୍ଟା ଅବତଳ ଯଥା ସହିତ ଦୁଇଟି ଧାତୁ କଣ୍ଡରେ ତିଆରି ଏକ ଉପକରଣ, ଯାହା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

- ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଚିମୁଟା, କାଟିବା କିମ୍ବା ଟାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ପିନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର । ପିନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଇଫର୍ମାରୁ ଭିନ୍ନ କାରଣ ବଳର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଉପକରଣର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସମକୋଣରେ ଏକ ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 21

୫. ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଏକ କାଠ ଷ୍ଟୁଲ୍ / ବେଞ୍ଚ / ରେକ୍ ତିଆରି କରିବା ।

୫.୧ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ :

ସାଲ କାଠ ଏବଂ ପରିମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ ହେବ ।



୫.୨ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଉପକରଣ :

୧. ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲ୍
୨. ଟ୍ରାଏ ଷ୍କୋୟାର
୩. ବେଭେଲ୍ ଷ୍କୋୟାର
୪. ସିଧା ଧାର
୫. ଚିହ୍ନିତ ଗଜ୍
୬. ମର୍ଚ୍ଚାଇଜ୍ ଗଜ୍
୭. ଧାତୁ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ୍
୮. ଘନତା ପ୍ଲାନର
୯. ମର୍ଚ୍ଚାଇଜ୍ ଚିଜେଲ୍
୧୦. ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଚିଜେଲ୍
୧୧. ବେଞ୍ଚ ଡାଇସ୍
୧୨. ସାୟ୍ କ୍ଲାମ୍ପ
୧୩. ମାଲେଟ୍
୧୪. ବଲ୍ ପିନ୍ ହାମର
୧୫. ରାସ୍ ପ ଫାଇଲ୍

୫.୩ କରାଯିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ :

୧. କାଟିବା
୨. ପ୍ଲେନିଞ୍ଜ୍ କରିବା
୩. ଚିହ୍ନ ଦେବା
୪. ଚିଜେଲ୍ କରିବା
୫. ବୋରିଞ୍ଜ୍ କରିବା
୬. ଏକତ୍ର କରିବା
୭. ଶେଷ କରିବା

୬. ପ୍ରକ୍ରିୟା :

୧. ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ସଙ୍ଗେ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାପ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ମିଲିମିଟର ।



୨. ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୃଷ୍ଠ ବାଛି, ଏହି ପୃଷ୍ଠରେ ଟିକେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ନମ୍ବର ୧ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପ୍ଲେନ ପାଇଁ ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ।
୩. ତା'ପରେ ନମ୍ବର ୧ ମୁହଁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ନମ୍ବର ୨ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
୪. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେବଳ ଚିତ୍ରରେ ସୂଚିତ ମାପ ଅନୁସାରେ ମାର୍କ୍ସ ଗଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କ୍ସ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ।
୫. ଏହି ମୁହଁଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ବର ୩ ଏବଂ ନମ୍ବର ୪ ମୁହଁ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ।
୬. ତା'ପରେ ମାର୍କ୍ସ ଗଢ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମାପ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ୨ ଏବଂ ନମ୍ବର ୪ ମୁହଁରେ ମାର୍କ୍ସ ଲେନ୍ ମାର୍କ୍ସ ରେଖା ଆଙ୍କନ୍ତୁ ।
(ଗୋଟି :- ଆସୁଛି ନୁହେଁ ଆସୁଛି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ)
୭. ତା'ପରେ କାମରେ ଟେନନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଟେନନ୍ ସା ବ୍ୟବହାର କରି କରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
୮. ମାର୍କ୍ସ ଚିଜେଲ୍ ଏବଂ କଠିନ ଛେଣି ସାହାଯ୍ୟରେ କାମରେ ଛେଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ମାର୍କ୍ସ ଗାତର ଗଭୀରତା ୩୪ ମିଲିମିଟର ।
୯. ମାର୍କ୍ସ ଲେନ୍ ଏବଂ ଟେନନ୍ ସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ ଅବସ୍ଥା କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ ।
୧୦. କାମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଲି କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ପଞ୍ଜି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

୬.୧ ସତର୍କତା :

୧. କାଠ ଆହୁତା ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୨. ସମାନ୍ତରାଳ ଡ୍ରଟି ବିନା ଚିହ୍ନିତ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୩. ଛେଦନ ଏବଂ ଟେନୋନିଂ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
୪. ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଟି କଡ଼ାକଡ଼ି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ।



୭. ଉପସଂହାର :

କାଠ ଖୁଲ୍ / ବେଞ୍ଚ / ରାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଛି ।




Fig. 22



Carpentry Job diagram




Fig. 23




Fig. 24



CARPENTRY SHOP

ବଡ଼େଇ କାମ (କାପେଣ୍ଟ୍ରି)

୧. ପରିଚୟ :

ବଡ଼େଇ କାମ ହେଉଛି, ହାତର ଉପକରଣ ମାନକୁ ବୟବହାର କରି କାଠର ରୂପ ବଦଳାଇବା । ଇନ୍ଦୁ ଜେନ ଜିନିଷ ବନ୍ଧି ସେଟାକେ ଘରଘାର ତିଆରି, ଦରଜା, ଝରକା, ଆସବାବପତ୍ର ବନାବାରେ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡେମାନକେ ଢାଳିବା ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

୧.୧ ଟିମ୍ବର (କାଠ):

ଟିମ୍ବର ମାନେ ହେଲା କାଠ ଯେନ୍ତା ବାହାରକେ ବହୁଥିବାର ଗଛ ଲାଗି ମିଳିଥାଏ । ଇଥିର ଭିତରେ ଗଛର ବଡ଼ନ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଥିବା ବାହାରକେ ହୁଏ, ଯେନ୍ତା ଲାଗି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲେୟାର ତିଆରି ହୁଏ, ଯେନ୍ତାକେ ବାର୍ଷିକ ରିଙ୍ଗ୍ ବଳୟ ।

- ଗଛ ପୁରା ବଢ଼ି ଗଲାପରେ, ଇ ଗଛକୁ କାଟି କରି ଆରୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସେକ୍ସନ୍‌ରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେନ୍ତାକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଙ୍ଗ୍ କାମ ଲାଗି ବୟବହାର ହୁଏ ।
- ଟିମ୍ବର ବଜାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାର ଆରୁ ସାଇଜ୍‌ରେ ମିଳିଥାଏ । ସାଧାରଣ ଆକାର ଆରୁ ସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା:
 ୧. ଲଗ୍ : ଇଟା ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ଡାଳ, ଯେନ୍ତାକି ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକର ଥିରୁ ନିର୍ମିତ ।
 ୨. ବାଙ୍କ : ଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲଗ୍, ଯେନ୍ତାକି ଫୋୟାର ସେକ୍ସନ୍‌ରେ କଟା ହେଇଥିବ ।
 ୩. ଡିଲ୍ : ଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲଗ୍, ଯେନ୍ତାକି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍‌ରେ କଟା ହେଇଥିବ, ଯେନ୍ତାକି ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୨ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ଆରୁ ମୋଟେଇ ୧୦୦ ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ଥାଏ ।
 ୪. ପ୍ଲାଙ୍କ : ଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଟିମ୍ବର ପିସ୍, ଯେନ୍ତାକି ଚଉଡ଼ା ୨ ୨ ୫ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଆରୁ ମୋଟେଇ ୫୦ ରୁ ୧୫୦ ମିଲିମିଟର ଥାଏ ।
 ୫. ବୋର୍ଡ୍ : ଇଟା ହେଲା ଟିମ୍ବର ପିସ୍, ଯେନ୍ତାକି ୫୦ମିଲିମିଟର ରୁ କମ୍ ଗୋଟା ଆରୁ ୧ ୨ ୫ ମିଲିମିଟର ରୁ ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ।
 ୬. ବ୍ୟାଟେନ୍ : ଇଟା ହେଲା ଟିମ୍ବର ଯେନ୍ତାକି ୧ ୨ ୫ ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ଆରୁ ୩୦ ରୁ ୫୦ ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ମୋଟେଇ ଥାଏ ।
 ୭. ସ୍କାନ୍ଡଲିଂ : ଇଟା ହେଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାରର ଟିମ୍ବର ଯେନ୍ତାକି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠାରୁ ଅଲଗା ।

୨. କାଠର ସିଜନିଂ :

କାଠକେ ଶୁଖେଇକରି ମଇଶର କମ୍ କରବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କେ ସିଜନିଂ କହେଯନ୍ ।

- ସିଜନିଂ କଲେ କାଠ ହାଲ୍‌କା ହେସି, ମଜ୍‌ରୁତ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେସି, ମୁଡ଼ବାର, ଗୁଡ଼ାବାର ଆଉ ଭାଗ କରବାର କାମଟା କମ୍ ହେଇଥିବ ।
- କାଠକେ କାଟିକରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରଲା ପରେ ତାର ସାଇଜ୍ ଆଉ ସେପ୍‌କେ ବନେଇ ରଖିବାର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ।
- ଏହା ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଇଆର୍ ଶକ୍ତ, କଠୋର ଆଉ କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇସି ।

୨.୧ ପ୍ରାକୃତିକ ସିଜନିଂ :

ଇତାକେ ପବନରେ ସୁଖାବାର ଭି କୁହାଯାଏ ।



- ଇ ଉପାୟରେ ବାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଝିରେ ସେସର ସହିତ ଆବରଣ ତଳେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାଥି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଗୁରିପାଖରେ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଏ । ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଧୂର ଲେକିନ୍ ରେଜଲଟ୍ ଟା ଭଲ ଦେଖି ।

୨.୨ କୃତିମ ସିଜନିଂ :

ଇ ଉପାୟରେ, ସିଜନିଂର ସମୟଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଥିବି । ଆର୍ ଇଟା କାଠର ସାଇଜ ଆର୍ ତାର ଭେରାଇଟି ହିସାବରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ସପ୍ତାହ ଲାଗିବା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ।

- କାଠକେ ଗୋଟେ ସେଣିଆଲ ଟୁକ ଉପରେ ଲୋଡ଼ କରାହେଲା ଆର୍ ଚେୟରରେ ଚକ୍ ଲଗେଇକରି ସିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା ଗରମ ହବା ଦ୍ଵାରା ଘୂରାଘୂରି କରାହେଲା ଆର୍ ନିସ୍ତତିତ୍ ହିସାବରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଦିଆଗଲା ଆର୍ ଟାଲମ୍ ଟାଲମ୍ରେ ତାର ମଇଶାର କେତେ ଅଛେ ତାକେ ଚେକ୍ କରାଗଲା ।
- ବାହାରେ କାମ ଲାଗି କାଠରେ ନମି ୧୬ ରୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ଦରକାର ।
- ଭିତର କାମ ଲାଗି ଯା ଗରମ ମାହୋଲ ଲାଗି ନମି ୮ ରୁ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ଦରକାର ।

୩. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆର୍ ସାମାନ୍

୩.୧ ମାପବାର ଜିନିଷ :

ମାପବାର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କାଠ କାମର ଲମ୍ବା, କୋଣ ଆର୍ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ହିସାବେ ବାହାର କରବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩.୧.୧ ଷ୍ଟିଲ ରୁଲର :

ଇଟାକେ ମେସିନ୍‌ବାଲା ଫିଟା ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଫିଟା ଭି କୁହାଯାଏ । ଇଟା ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଲମ୍ବା, ଚଉଡ଼ା, ଗଭୀରତା ମାପବାର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ।

- ଇଟା ସାଧାରଣତଃ କଠିନ ଇସ୍ଵାତଥୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଇତାର ଗୁଟେ ଚେପ୍ ଟା ଆର୍ ସିଦା ଲାକାର ଥାଏ ଯେନଥୁ ମାପବାର ଲାଗି ଫିଟା ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ।

୩.୧.୨ ମାପ ଟେପ୍ :

ମାପବା ଫିଟା ଗୁଟେ ହାତ ଉପକରଣ ଥାଏ ଯେନଥୁରେ ଦୂରତ କିମ୍ବା ଆକାର ମାପବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ଇଟା ଗୁଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନରମ ରୁଲର ଭଳିଆ, ଯେନଥୁ ଗୁଟେ କେସ୍, ଥମ୍ପ ଲକ୍, ବ୍ଲେଡ୍ / ଟେପ୍, ହୁକ ଆଉ କେତେବେଳେ ବେଲୁକ୍ଲିପ୍ ଥାଏ ।
- ମାପବା ଫିଟା ଥୁ ଇଞ୍ଜି ମାପ୍, ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପ୍ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାଇପାରେ ।




Fig. 1



୩.୧.୩ ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର :

ଇଟା ଗୁଚେ କାଠ କାମ କରୁଥିବାର ବୁଲ୍, କାଠ ଉପରେ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ମାପିକରି ଚିହ୍ନିତକରିବାକେ କାମ ଆସେ ।

- ଏଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ଥାଏ, ଯେନ୍ତାକି ଗୁଚେ ଶକ୍ତ କାଠର ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ରିଭେଟ୍ କରି ଲାଗିଥିବି, ଆଉ କାମ କରବାର ଜାଗାରେ ପିତଳ ପ୍ଲେଟ୍ ଲାଗି ରକ୍ଷା କରେ ।
- ଆଉ ଗୁଚେ ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ ଧାତୁର ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର, ଯେନଥିରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପତି ଆଉ କାଷ୍ଠ ଆକରନ୍ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବି । ଇଟା ୧୫୦ ରୁ ୩୦୦ ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ମିଳେ, ବ୍ଲେଡ୍ ଲମ୍ବା ହିସାବେ ।




Fig. 2

୩.୧.୪ ବେଭଲ୍ ଷ୍କୋୟାର :

ବେଭଲ୍ ଷ୍କୋୟାର, ଟ୍ରାଇ ଷ୍କୋୟାର ସହିତ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ୦ ରୁ ୧୮୦ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କୋଣକେ ଘୁରାଇହେବ ।

ଏହି ଉପକରଣଟାକେ ଟେବୁଲର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ମେସିନ୍ ସ୍କୃରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ।




Fig. 3



୩.୧.୫. ସିଧା ଧାର :

ବଡ଼େଇ କାମ୍ କଲେବେଲେ ସିଧା ଗାର ଟାନ୍ଦାକେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାରର କିମ୍ବା ଜାଗାର ସିଧାପଣ ଦେଖିବାକେ ବୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।




Fig. 4

୩.୨ ମାର୍କି ଟୁଲ୍ :

କାଠ କାମ୍ରେ ମାର୍କି ଟୁଲ୍ କାଠ ଉପରେ ମାପ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବସେଇବାକେ କାମ କରେ, ଯେନ୍ତାକେ କାଟିବା, ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ କାଠ କାମ୍ରେ ଲାଗି ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ କିସମ୍ ଦେଖାଏ ।

୩.୨.୧ ମାର୍କି ଗଜ୍ :

ମାର୍କି ଗଜ୍ରେ ଗୁଟେ ମାର୍କି ପଏଣ୍ଟ ଥିବି । ଇଟା ସିଧା ଏଜ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଠିକ୍ କଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଏ, ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ।




Fig. 5

୩.୨.୨ ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ଗଜ୍ :

ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ଗଜ୍ ଦୁଇଟା ମାର୍କି ପଏଣ୍ଟ ଥିବି - ଗୁଟେ ଷ୍ଟେମ୍ ଶେଷ ଆଡ଼କେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇଥିବି ଆଉ ଅନ୍ୟଟା ପିତଳ ସ୍ଲାଉଡି ବାରରେ ଲାଗିଥିବି ।

- ଇ ଦୁଇଟା ଦାକ୍ତ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ଲାଇନ୍ କାଟିବି, ଯାହାକେ ମୋର୍ଟାଇଜ୍ ରେଖା କୁହାଯାଏ ।




Fig. 6



୩.୩ କାଟିବା ଉପକରଣ (ସଇଙ୍ଗ ଟୁଲ୍ସ):

କାଠ କାଟିବାର ତରିକାରେ ଗୁଟେ କରତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠା ଗୁଟେ ଛୋଟ, ତୀକ୍ଷ ଦାକ୍ତ କିମ୍ବା ଘଷି କାଟିବାର କଣିକା ଥିବାର ବ୍ଲେଡ୍ ଥିବାର ଟୁଲ୍, ଗୁଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଜିନିଷ କାଟିଦେବା କିମ୍ବା ଗୁଟେ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା କିମ୍ବା ଗୁଟେ ସେସ୍‌କନ୍‌କୁ କାଟିଦେବା ଲାଗି ଜିନିଷରେ ଗୁଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ।

୩.୩.୧ ରିପ୍ ସ୍ :

ଇଟା ମୋଟା କାଠକେ କାଟିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- ବ୍ଲେଡ୍ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌ରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।
- ରିପ୍ ସ୍ କରତ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଥିବି ୨୫ ମିଲିମିଟର ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୫ଟି ଦାକ୍ତ ଥିବି ।




Fig. 7

୩.୩.୨ କ୍ଲସ୍ କଟ୍ ସ୍ :

ଏହି ମୋଟା କାଠକେ ତାହାର ଗ୍ରେନ୍‌ର ବିପରୀତରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।

- ୬୦୦ ରୁ ୬୫୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଆଉ ୨୫ ମିଲିମିଟର ହିସାବେ ୮ ରୁ ୧୦ ଦାକ୍ତ ଥାଏ ।

୩.୩.୩ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ :

ପ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଆଉ ୨୫ ମିଲିମିଟର ହିସାବେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦାକ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାକି କ୍ଲସ୍ କଟ୍ ସ୍ ଲେଖି ଦିଶିବି ।

- ଇଟାର ଧାର ଟିକେ ତେଜ୍ ଥାଏ ଆଉ ଇଟାକେ ସବୁବେଳେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କରି ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କାମ୍ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩.୩.୪ ଟେନନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ :

ଇଟାକେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଧାର ଥିବା ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାଟିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବି ।

- ଇଟାର ଧାର ବହୁତ ପତଳା ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଇସ୍ପାତ ପଟି ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକରି ଥିବି ।



- ଧାରଗୁଡ଼ା ୨୫୦ ରୁ ୪୦୦ ମିଲିମିଟର ଆଉ ୨୫ ମିଲିମିଟର ହିସାବେ ୧୩ ଟା ଦାନ୍ତ ଥିବି ।
- ଇଟାର ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ା ସମାନ ଥିବା ତିନି କୋଣିଆ ଆକାରେ ଥାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଖୁଣ୍ଟି ଦାନ୍ତ ହିସାବେ ଥାଏ ।




Fig. 8

୩.୩.୫ ଡୋଉଟେଲ୍ ସ୍ :

ଏଟା ଟେନନ୍ ସ୍ ସାନ ଭାଇ ବଲି କହିଲେ ଚଲେ ।

- ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ ଠିକ୍ ଠାକୁ କାଟିବାର ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଟିବାର ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏଟା କାମ କରେ ।
- ପ୍ରତି ୨୫ ମିଲିମିଟରରେ ୧୨ ରୁ ୧୮ ଦାନ୍ତ ଥିବି ଆଉ ଲମ୍ବା ୨୦୦ ରୁ ୩୫୦ ମିଲିମିଟର ଯାଏଁ ଥିବି ।

୩.୩.୬ କମ୍ପାସ୍ ସ୍ :

ଏଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ବଙ୍କା କାଟିବା ପାଇଁ ବୟସ୍କର ହୁଏ ଆଉ ଏହା ୨୫୦ ରୁ ୪୦୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୁ ହେଇଥିବି ।

୩.୩.୭ ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ କୀ-ହୋଲ୍ ସ୍ :

ଏଟା ସବୁଠୁ ସାନ ସ୍, ଏହାର ଲେନ୍ଥ ୨୫ ମିଲିମିଟରରୁ ବଡ଼ ହେଇଥିବି ।

- ପ୍ୟାଡ୍ ସ୍ ର ଲେନ୍ଥ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ସ୍ଥିର ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଦେଇ ଏହା ଦୁଇଟି ସ୍ଥିର ଦ୍ଵାରା ଯାଇଥାଏ ।
- ଏ ହିସାବ ଥି ଯେହ୍ନା କାମ ସେହ୍ନା ଲେନ୍ଥେ ଲମ୍ବା କରିହେବ ।
- ଇ ସ୍ କେ କି-ହୋଲ୍ କାଟିବାର କିମ୍ବା ଭିତର କଟ୍ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ବୟସ୍କର କରାଯାଏ ।

୩.୪ ଚିଜେଲିଂ (ଛେନି ମାରିବା):

ଚିଜେଲିଂ ହେଉଛି କାଠ କାମର ଏକ ଗୁଡ଼ି ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କାଠ କାଟିବା, ଆକାର ଦେବା କିମ୍ବା କାଠକୁ ଖୋଦେଇ କରବାର ଲାଗି ବୟସ୍କର କରାଯାଏ ।



୩.୪.୧ ଫାର୍ମର ଛେଣି :

ଇଟା ସାଧାରଣ କାମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଚିଜେଲ୍, ଏଟାକେ ହାତେ କିମ୍ବା ମୁଗୁରାରେ ମାରିକରି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ଏହାର ଏକ ଫାଟ୍ ବ୍ଲେଡ୍ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଥାଏ ।
- ବ୍ଲେଡ୍ ର ଚଉଡ଼ା ୧.୫ ମିଲିମିଟର ରୁ ୫୦ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ ।




Fig. 9

୩.୪.୨ ବେଭେଲ୍ ଏକ୍ ଫାର୍ମର ଚିଜେଲ୍ :

ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ କାମ୍ ପାଇଁ ବୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଚିଜେଲ୍ କରିନାହିଁ ପାରନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଏହା ପଶିକରି କାମ୍ କରି ପକାନ୍ତି ।




Fig. 10

୩.୪.୩ ପ୍ୟାରିଂ ଚିଜେଲ୍ :

ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଫାର୍ମର ଆଉ ବେଭେଲ୍ ଚିଜେଲ୍ ଫାଲ୍ଟ ଲମ୍ବା ପତଳା ବ୍ଲେଡ୍ ଥି ରେ ବନା ଯାଏନ୍ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରିଂ ଚିଜେଲ୍ କୁହାଯାଏ ।

- ଏଟା କାଠର ଉପର ସରଫେସ୍ ଥି ଆକୃତି ଦେବାର, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।
- ଲମ୍ବ ୨୨୫ ରୁ ୫୦୦ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ୫-୫୦ ମିଲିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ।

୩.୪.୪୪. ମୋଟାର୍ ଚିଜେଲ୍ :

ଗାତ କରବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- ଏହି ଚିଜେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଜୋର୍ କାମ୍ ସହି ପାରବାର ହିସାବେ ବନା ହେଇଥାଏ ।



- ଏଟା ଗୋଟେ ଭାରୀ ଗଭୀର ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯେନ୍ତାକି ମୁଗୁର ବାଡ଼େଇଲେ ସହିପାରୁବା, ବହୁତ ଚିଜେଲ୍ରେ କାନ୍ଧ ପାଖେ ଚମଡ଼ା ବ୍ୟସର ଲାଗିଥାଏ, ଯେନ୍ତାକି ମୁଗୁର ବାଡ଼େଇଲେ ଝଟାକୁ ଶୋଷି ନିଏ ।
- ଧାର ଗୁଡ଼ାକ ୩-୧୬ ମିଲିମିଟର ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 11

୩.୪.୫ ଗଜ୍ :

ଗଜମାନେ ହେଉଛେ ବଙ୍କା ଛେନି, ଏନ୍ତା ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ଥାଇପାରେ ।

- ଭିତରେ ଥିବା ଗଜକୁ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ବୟବହାର କରାଯାଏ ଯେନ୍ତା ସିଧା କାଟ୍‌ବାର ଲାଗି ଛେନି ବୟବହାର କରାଯାଏସି, ଯେନ୍ତା ସିଧା କାଟ୍‌ବାର ଲାଗି ଛେନି ବୟବହାର କରୁଛନ୍ ।
- ବାହାରେ ଥିବା ଗଜକୁ ଗୋଲିଆ ଜାଗା କାଟିବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।
- ବାହାରେ ଗଜକୁ ଫର୍ମର ଗଜ ବଳି କୁହାଯାଏ ।
- ଭିତର ଗଜକୁ ସ୍କ୍ରାପି ଗଜ ବଳି କୁହାଯାଏ ।

୩.୫ ପ୍ଲେନିଂ (ଘସା):

ପ୍ଲେନିଂ ବ୍ୟବହାର କରି କାଠର ଉପର ଭାଗକେ ସମାନ ଆର ଚିକ୍କଣ କରବାର ।

୩.୫.୧ ମେଟାଲ୍ (ଧାତୁ) ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ :

ମେଟାଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନର ବଡ଼ିଟା ଗ୍ରେ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍‌ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ସାଇଡ୍ ଆଉ ସୋଲ୍‌କେ ମେସିନ୍ କରି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଫିନିଶ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହଣ କରାଯାଇଥିବ ।



- ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସେଞ୍ଚର ଘନତା କଟାଯାଏ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣକେ ସମକୋଣରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରା ଲାଗି ଗୁଟ୍ ଲିଭର ଲଗାଯାଇଥାଏ ।




Fig. 12

୩.୫.୨. ଘନତା ପ୍ଲାନର :

ଏହି ପ୍ଲାନର ଗୁଟ୍ କାଠ କାମ୍ ମେସିନ୍ ଯେନ୍ଟା କି କାଠକେ ଗୁଟ୍ ସମାନ ମୋଟେଇ କରି ଛାଣେ ।

୩.୫.୩ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ଲାନର :

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାନର ମେସିନ୍କେ ସିଧା ସଳଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାନର ବଳି କୁହାଯାଏ । ଏହା ଗୁଟ୍ ପାଞ୍ଚାର ଚୂଲ୍ ଯେନ୍ଟା କାଠର ସର୍ପେସ୍ କେ ସମାନ କରାଏ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ କରାଏ ।



Fig. 13

୩.୬ ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଚୂଲ୍ :

କାଠ କାମ୍ରେ ବୋରିଙ୍ଗ୍ ଚୂଲ୍ କାଠରେ ଗାତ କରାବାକେ ବୟବହାର କରାଯାଏସି, ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତମ୍ଭ, କଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଡୋମ୍ବେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାବାକେ ଆଉ ମର୍ଟାର୍ ଆଉ ଟେନ୍ନି ପରି ଫିଟର୍ସ ତିଆରି କରାବାକେ । ସାଧାରଣ ଚୂଲ୍ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଚେସ୍ ଆଉ ବିଟ୍, ଜିମଲେଟ୍, ବ୍ରାଡୋଲ୍ ଏବଂ ଅଗର ବିଟ୍ ।



୩.୬.୧ ଅଗର ବିଚ୍ଛୁ :

ଅଗର ଟୁଲ୍ ବିଚ୍ଛୁ କେ ବଡ଼େଇ କାଠରେ ଗାତ କରବାକେ ବେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ବୟବହାର କରସି ।

- ଇଟା ଗୁଟେ କର୍କସ୍ ଭଲି ଦିଶେ ଆର ଇଥିର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ପୁ, ସ୍ପର୍ସ, କଟିଙ୍ଗ୍ ଏଜେସ୍ ଟ୍ରିଷ୍ଟ, ଶାଙ୍ଗ୍ ଆର ଟ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ।

୩.୬.୨ ରାଚେଟ୍ ବ୍ରେସ୍ :

ଏକ ରାଚେଟ୍ ବ୍ରେସ୍, ଯାହାକେ ବ୍ରେସ୍ ଆର ବିଚ୍ଛୁ ବଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଏକ ହାତ ଟୁଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କାଠର ଗାତ କରବାକେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରୁ ଲଗାବାକେ ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ରାଚେଟ୍ ମେକାନିଜମ୍ ଛୋଟ, ପରସ୍ପର ଗତିବିଧି ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଏ, ଇଟା ସଜ୍ଜାଣ୍ଡି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ୩୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ୍ ସାମିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବଢ଼ିଆ କାମ୍ କରେ ।
- ଇଟା ବିଶେଷକରି ବଡ଼ ଗାତ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା କଡ଼ା କାଠରେ କାମ୍ କଲାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କାହିଁକି ନା ରାଚେଟ୍ କ୍ରିୟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତ ପକେଇବାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।




Fig. 14

୩.୭ ପିଟାପିଟି କରବାର ଜିନିଷ (ସ୍କ୍ରାକିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ସ) :

ପିଟାପିଟି କରବାର ଜିନିଷମାନେ ହାଥରେ ଧରି କରି କାମ୍ କରବାର ଜିନିଷ ଯେଉଁଠାକେ କଣ୍ଟା ପିଟ୍ବାର ଆର ଅଲଗା କାମ୍ ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।



୩.୭.୧ ମାଲେଟ୍ :

ମାଲେଟ୍ ଗୁଡ଼େ ଟୁଲ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାୟ କାଠ କିମ୍ବା ରବରରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଧରବାର ଲାଗି ଗୁଡ଼େ ହାଥ ଥିବି, ଇଟାକେ ଜିନିଷ ପିଟିବାର କିମ୍ବା ଠୁକିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ଇଟାକେ ଏନ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଠୁକିଲେ ଜିନିଷର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ।
- ମାଲେଟ୍‌କେ କାଠ କାମ, ବଡ଼େଇ କାମ ଆଉ କେତେକ୍ ଖେଳକୁଦ କାମରେ ଭି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।



Fig. 15

୩.୭.୨ ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର :

ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର ଗୁଡ଼େ ଧାତୁ କାମ କରବାର ଟୁଲ୍ ଇଟାକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁକେ ଗଢ଼ିବାର, ପିନ୍ ମାରବାର ଆଉ ଧାତୁକେ ପୁରୁଛା କରବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

- ଏଥିର ସମାନ୍ ମୁହଁଟା ପିଟିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେବି, ଆଉ ଗୋଲାକାର ପିନ୍‌ଟା ଧାରକେ ଗୁଲେଇ ଦେବାର, ଆକାର ଦେବାର ଆଉ ଧାତୁକେ ସଜ୍ଜାବନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 16

୩.୭.୩ କ୍ଲୋ ହେମର :

କ୍ଲୋ ହେମର ଗୁଡ଼େ ହେମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼େଇ କାମରେ କାଠ ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଲଗାବାର କିମ୍ବା ବାହାର କାଢ଼ିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 17



୩.୮ ହୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ସ :

ବଡ଼େଇମାନଙ୍କେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାଠ୍ କାଟ୍‌ବାର ଲାଗି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ପହେଲା ସ୍ଥିର କରି ରଖିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଛି । ସେଥିର ଲାଗି ବହୁତ୍ ସାରା ଟୁଲ୍ସ ଇଉଜ୍ କରାଯାଏ ।

୩.୮.୧ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ :

ଭାଇସ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ବୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଯଥା ଟେବୁଲର ସାଇଡ୍‌ରେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଇଥିବି, ତ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୃ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଲ୍‌ଚଲ୍ (ଗତିଶୀଳ) କରାଯାଇଥାଏ ।

- ପୁରା ଭାଇସ୍‌ଟା ଲୁହା କିମ୍ବା ଇସ୍ପାତ୍‌ଥି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଯଥାଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ କାଠ୍‌ରେ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ଯାହା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକେ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ନବୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ ।




Fig. 18

୩.୮.୨ ସାୟ୍ କ୍ରାପ୍ :

ସାୟ୍ କ୍ରାପ୍ ଆର୍ ବାର କ୍ରାପ୍‌ଟା ଆୟତକାର ଷ୍ଟିଲ୍‌ବାରରେ ବନା ଥାଏ, ଯେନ୍‌ଟାରେ ନରମ ଲୁହାର ଫିଟିଙ୍ଗ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୃ ଲଗାଥାଏ ।

- ଇଟା ପ୍ରେମ୍ କିମ୍ବା ଟସ୍ପ ଭଳି ପ୍ରଶସ୍ତ କାମରେ ଧରିକରି ରଖିବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩.୮.୩ ଜି-କ୍ରାପ୍ :

ଜି-କ୍ରାପ୍ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ବୟବହାର କରାଯାଏ । ଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ନରମ ଲୁହା ପ୍ରେମ୍ ଥିବି ଯାହାକେ ଘୂରାବାର ଲାଗି ଆର୍ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କୃ ଥିବି ଯେନ୍‌ଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥମ୍ବ ସ୍କୃ ଲଗାଯାଇଥିବି ।




Fig. 19



୪. ବିବିଧ ଟୁଲ୍ସ :

୪.୧. ରାସ୍ତା ଆର ଫାଇଲ୍ :

ଇ ଟୁଲ୍ସଟା ଜିନିଷକେ ସେପ୍ ଦେବାର ଲାଗି, ସ୍ଥୂଳ କର୍ବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ରାସ୍ତା ଟୁଲ୍ସଟା ଅଧିକ କାଠ୍ କାଟ୍ବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ । ଇ ଟୁଲ୍ସଟା ପ୍ରାୟତଃ କୋଣଗୁଡ଼ାକେ ଚେମ୍ପର କିମ୍ବା ସାରପ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଆର ଗୋଲ୍ କିମ୍ବା ଆକାର ଦେବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 20

୪.୨ ପିନ୍ସର :

ଦୁଇଟା ମେଟାଲ୍ ପିସ୍ ପୋଡ଼ିହୋଇ ବନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ବେଡ୍ ସିଜର୍ ଭଳି ସଜାହେଇଥାଏ । ଯେନ୍ଟାକେ ନିଜିଷଗୁଡ଼ାକେ ଧରବାର ଲାଗି ଆର ଟାନ୍ବାର ଲାଗି ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

- ଇଗୁଡ଼ାକେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଜିଷକେ କାଟ୍ବାର କିମ୍ବା ଟାନ୍ବାର ଲାଗି ଇଉଜ୍ ହେସି । ଇ ଗୁଡ଼ାକେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲିଭର । ପିନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଇୱାର୍ଡ ଭିନ୍ନ କାରଣ ବଳର ସାହାଯ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଟୁଲ୍ସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସମକୋଣରେ ଏକ ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବ ।




Fig. 21



୫. ପରୀକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଗୁଡ଼େ କାଠ ଷ୍ଟୁଲ୍ / ବେଞ୍ଚ / ରାକ୍ ଡିଆରି କର ।

୫.୧ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷ :

ସାଲ କାଠ ଆର୍ ତାଲମେନ୍ତୁନ୍ ତାଲଗ୍ରାମ୍ ହିସାବେ ଆର୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ୍ ଲୋକ୍ ଜେନ୍ତା କରନ୍ତିନ୍ ସେନ୍ତା ହେବା ।

୫.୨ ଉପକରଣ ଆର୍ ଉତ୍ତ୍ୟୁପମେଷ୍ଟ୍ ବସ୍ତୁବହାର କରାଯାଇଥିବା :

୧. ଷ୍ଟିଲ୍ ରୁଲ୍
୨. ଟ୍ରାଏ ଫୋୟାର
୩. ବେଡେଲ୍ ଫୋୟାର
୪. ସିଧା ଏଜ୍
୫. ମାର୍କିଂ ଗଜ୍
୬. ମର୍ଟାର୍ ଗଜ୍
୭. ମେଟାଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲେନ୍
୮. ଥ୍ରୁହୋସ୍ / ଘନତା ପ୍ଲାନର୍
୯. ମର୍ଟାର୍ ଚିଜେଲ୍
୧୦. ଫର୍ମର୍ ଚିଜେଲ୍
୧୧. ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍
୧୨. ସାୟ୍ କ୍ଲାମ୍ପ
୧୩. ମାଲେଟ୍
୧୪. ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର୍
୧୫. ରାସ୍ ପ ଫାଇଲ୍

୫.୩ କାମ୍ କରବାର୍ ତରୀକା :

୧. କାଟିବା
୨. ପ୍ଲେନିଞ୍ଜ୍ କରିବା
୩. ଚିହ୍ନିକିବା
୪. ଚିଜେଲ୍ କରିବା
୫. ବୋରିଞ୍ଜ୍ କରିବା
୬. ଯୋଡ଼ିବା କରିବା
୭. ଶେଷ କରିବା



୭. କାମ୍ କରବାର ବିଧି :

୧. ପହେଲା, ଯେତେ ଅଧା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ମାପ ଚେକ୍ କରୁନ୍ । ତାପରେ ଇ ଅଧା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଅପରେସନ୍ କରୁନ୍ ଯେନ୍ତା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମାପ ନେଉନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦ ମିଲିମିଟର ।
୨. ସବୁଠୁ ଭଲ ସରଫେସ୍‌ରେ ବାଛିକରି ପ୍ଲେନିଫ୍ କରୁନ୍ । ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ଇତାକେ ୧ ନମ୍ବରରେ ନାମିତ କରୁନ୍ । ଯାହାକେ ଅନ୍ୟ ଡିନୋଟି ପ୍ଲେନ୍‌ର ରେଫରେନ୍ସ ପ୍ଲେନ୍ ଭାବେ ଭାବୁନ୍ ।
୩. ନମ୍ବର ୧ ମୁହଁ ସହିତ ଲାଗିକରି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସରଫେସ୍‌ରେ ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ତାକେ ୨ ନମ୍ବରରେ ନାମିତ କରୁନ୍ ।
୪. ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍‌ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଯେନ୍ତା ମାପ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ମାର୍କ୍ ଗଜ୍ ଇଉଜକରି ମାର୍କ୍ ଅପରେସନ୍ କର ।
୫. ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମୁହଁଗୁଡ଼ାକେ ପ୍ଲେନ୍ କରୁନ୍ ସେତାକେ ନମ୍ବର ୩ ଆଉ ନମ୍ବର ୪ ଲେଖୁନ୍ ।
୬. ତା'ପରେ ମର୍ଟାଇଜ୍ ଗଜ୍ ଇଉଜ୍ କରି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ୨ ଆଉ ନମ୍ବର ୪ ମୁହଁରେ ସରଫେସ୍ କେ ମର୍ଟାଇଜ୍ ଆଉ ଟେନୋନ୍ ମାର୍କ୍ ଲାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ ।
୭. ତା'ପରେ ଟେନନ୍ ସର ବୟସହାର କରି ଟେନନ୍ ବନା ଲାଗି କଟା କୁଟି କର ।
୮. ମର୍ଟାଇଜ୍ ଚିଜେଲ୍ ଆଉ ଫର୍ମର୍ ଚିଜେଲ୍‌ରେ ବୟସହାର କରି ଚିଜେଲ୍ କାମ କରୁନ୍ । ମର୍ଟାଇଜ୍ ହୋଇକେ ୩୪ ମିଲିମିଟର ଗହୀର କର ।
୯. ମର୍ଟାଇଜ୍ ଆଉ ଟେନନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ଜ ଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ାକେ ମିଲେଇକରି ଯୋଡ଼ ।
୧୦. ଜର୍ବକେ ଫିନିସିଙ୍ଗ୍ ଦେବାର ଲାଗି ସେଣ୍ଟ ପେପର ଇଉଜ କର । ରୋଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ କର ଆଉ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଦାଖଲ କର ।

୭.୧ ସତର୍କତା :

୧. କାଠଟ୍ ପୁରା ଶୁଖାଥିବା ଦରକାର ।
୨. ମାର୍କ୍ କଲାବେଳେ କିଛି ସମାନ୍ତରାଳ ଭୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି ଦରକାର ।
୩. ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଚିଜେଲ୍ ଆଉ ଟେନନ୍ କାମ କରାଯାଉଛି ।
୪. ଦୁଇ ମେଟିଙ୍ଗ୍ ପାର୍ଟସ୍‌ରେ ଭଲସେ ଜୁଡ଼ବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ।



୭. ଶେଷକଥା :

କାଠୁର ସ୍ଥଳ / ବେଞ୍ଚ / ରାଜ୍ୟ ଟା ଠିକ୍ କରୁ ଡିଆରି କରାଗଲା ।




Fig. 22



Carpentry Job diagram




Fig. 23




Fig. 24

LAB MANUAL
OF
CENTRAL WORKSHOP
BLACKSMITH SHOP



DEPARTMENT OF CENTRAL WORKSHOP
VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA

Contents

1. Introduction	1
2. Tools & Equipment	1
2.1 Anvil	1
2.2 Swage Block	1
2.3 Hand Hammers	2
2.4 Tongs	2
2.5 Chisles	3
2.6 Sweges	3
2.7 Fullers	3
2.8 Flatters	4
2.9 Set Hammer	4
2.10 Punch & the drift	4
3. Smith Forging Operations	4
4. Forging Operations	5
4.1 Drawing down	5
4.2 Upsetting	5
4.3 Fullering	5
4.4 Flattering	5
4.5 Swagging	5
4.6 Bending	5
4.7 Twisting	5
4.8 Cutting	6
5. Aim of the experiment	6
6. Conclusion	7

ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ପରିଚୟ	୮
୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ	୮
୨.୧ ଆନଭିଲ୍	୮
୨.୨ ସ୍ବାଜ୍ ବ୍ଲକ୍	୯
୨.୩ ହାତ ହାତୁଡ଼ି	୯
୨.୪ ଚିମୁଟା	୧୦
୨.୫ ଛେଣୀ	୧୦
୨.୬ ସୁଗେଜ୍	୧୦
୨.୭ ଫୁଲର୍	୧୧
୨.୮ ଫ୍ଲାଟର୍ସ	୧୧
୨.୯ ସେଟ-ହାତୁଡ଼ି	୧୧
୨.୧୦ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ	୧୧
୩. ସ୍ଥିତ୍ ଫୋରଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ	୧୨
୪. ଫୋଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟ	୧୨
୪.୧ ଡ୍ରଇଂ- ଡାଉନ୍	୧୨
୪.୨ ଅପସେଟ୍ କରିବା	୧୨
୪.୩ ଫୁଲ୍‌ରିଂ	୧୨
୪.୪ ଫ୍ଲାଟର୍ସ କରିବା	୧୩
୪.୫ ସ୍ବାଜିଂ	୧୩
୪.୬ ବଙ୍କା କରିବା	୧୩
୪.୭ ମୋଡ଼ିବା	୧୩
୪.୮ କାଟିବା	୧୩
୫. ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ	୧୩
୫.୧ କାମ କରିବାର କ୍ରମ	୧୪
୬. ଉପସଂହାର	୧୪

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

୧. ପରିଚୟ	୧୫
୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆର ସାମାନ୍	୧୫
୨.୧ ଏନ୍‌ଜିନ୍	୧୫
୨.୨ ସୁଇଚ୍ ବଲ୍‌ବ୍	୧୬
୨.୩ ହାତ ହାତୁଡ଼ି (ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେମର୍)	୧୬
୨.୪ ଚିମୁଟା	୧୭
୨.୫ ଚିଜେଲ (ଛେନି)	୧୭
୨.୬ ସୁଗେଜ୍	୧୭
୨.୭ ଫୁଲରସ୍	୧୮
୨.୮ ଫ୍ଲାଟର୍ସ	୧୮
୨.୯ ସେଟ୍-ହେମର୍	୧୮
୨.୧୦ ପଞ୍ଚ ଆର୍ ଡ୍ରିଫ୍ଟ	୧୯
୩. ସ୍ଥିତ୍ ଫୋରଜିଂ କାମ୍	୧୯
୪. ଫୋର୍ଜିଂ କାମ୍	୧୯
୪.୧ ଡ୍ରଇଂ-ଡାଉନ୍ (ଟାନିବା)	୧୯
୪.୨ ଅପସେଟ୍ କରିବା (ମୋଟା କରବାର)	୧୯
୪.୩ ଫୁଲରିଂ (ପତଳା କରବାର)	୨୦
୪.୪ ଫ୍ଲାଟରିଙ୍ଗ୍ (ସମାନ କରବାର)	୨୦
୪.୫ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ୍	୨୦
୪.୬ ବଙ୍କେଇବା	୨୦
୪.୭ ମୋଡ଼ିବା	୨୦
୪.୮ କାଟିବା	୨୦
୫. ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ	୨୧
୫.୧ କାମ କରବାର ଧାରା	୨୧
୬. ସାରାଂଶ	୨୧



BLACKSMITH SHOP

1. INTRODUCTION :

Smithing is the act or art of working or forging metals as iron, into any desired shape. In this process, relatively small sized jobs are heated in an open fire or hearth and subsequently hammered to get the desired shape. The shop in which the work is carried out is known as the smithy or smith's shop and the various operations are performed by means of hand hammer or small power hammers.

Forging refers to the process of plastically deforming metals or alloys to a specific shape by a compressive force exerted by some external agency like hammer, press, rolls or by an upsetting machine of some kind. The portion of a work in which forging is done is termed the forge and the work is mainly performed by means of heavy hammers, forging machines and presses. Forging processes are among the most important manufacturing technology since forged parts are used in the small tools, railroad equipment, automobile and aviation industries.

2. TOOLS & EQUIPMENT

2.1 Anvil :

The anvil is for supporting for blacksmith's work when hammering. The body of the anvil is made of mild steel with a tool steel face welded on the body, but the beak or horn used for bending curves is not steel faced. The round hole in the anvil called pritchel hole is used for bending rods of small diameter and a die for hot punching operations. The square or hardie hole is used for holding square shanks of various fittings.

The weight of anvil varies up to about 100 to 150 kg and should stand with the tip face about 0.75 m from the floor. This height may be attained by resting the anvil on a cast iron or wooden base.




Fig. 25

2.2 Swage block :

The swage block is a large shop tool used for hardy squaring, sizing, bending and forming operations. It is 0.25 m or more wide and may be used either flat or edgewise in its stand.

Swage block:




Fig. 26



2.3 Hand Hammers :

Two kinds of hammers are used in hand forging :

1. The hand hammer used by the smith himself
2. The sledge hammer used by the striker

Hand hammer may be classified as : (a) ball peen hammer, (b) straight peen hammer, (c) cross peen hammer. Hammer heads are made of cast steel, the ends hardened and tempered. The striking face is slightly convex. The weight of a hand hammer varies from about 0.5 to 2 kg while been fully described.




Fig. 27

2.4 Tongs :

The work to be forged is generally held with tongs. The tongs generally used for holding work.

1. The tong used for general pick-up work, either straight or tapered.
2. The straight-lip fluted tong used for square, circular and hexagonal bar stock.
3. The ring tong used for bolts, rivets and other work of circular section.
4. The flat tong used for holding work of rectangular section.




Fig. 28



2.5 Chisels :

Chisels are used for cutting metals and for necking prior to breaking. They may be hot or cold depending on the metal to be cut is hot or cold. The main difference between the two is in the edge. The edge of a cold chisel is hardened and tempered with an angle of about 60 degree whilst the edge of a hot chisel is 60 degree and the hardening is not necessary. The edge is made slightly rounded for better cutting action.




Fig. 29

2.6 Sweges :

Sweges are used for which has to be reduced and finished to round, square or hexagonal form. These are made with half grooves of dimensions to suits the work being reduced. Swages consist of two parts the top part having a handle and the bottom part having a square shank which fits in the hardie hole in the anvil face.




Fig. 30

2.7 Fullers :

Fullers are used for necking down a piece of work. They are made in top and bottom tools as in the case of swages. Fullers are made in various shapes size according to needs the size denoting the width of the fuller's edge.




Fig. 31



2.8 Flatters :

Flatter are used to give smoothness and accuracy to articles which have already been shaped by fullers and swages.




Fig. 32

2.9 Set-hammer :

It is really a form of flatter. A set hammer is used for finishing corners in shouldered work where the flatter would be inconvenient. it is also used for drawing out.




Fig. 33

2.10 Punch and the drift :

A punch is used for marking boles in metal part when it is at forging heat, and holes are opened out by driving through a larger tapered punch called a drift.




Fig. 34

3. SMITH FORGING OPERATIONS :

A number of operations are used to change the shape of the raw material to the finished Form. The typical forging operations are :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Drawing down | 5. Swaging. |
| 2. Upsetting | 6. Bending |
| 3. Fullering | 7. Twisting |
| 4. Flattering. | |

**Cutting (Hot and cold chisels) :**

All these operations are carried out with the metal in a heated condition, which must be maintained by taking a fresh heat when the work shows signs of getting cold.

4. FORGING OPERATIONS :

The following are the basic operations that may be performed by hand forging :

4.1 Drawing-down :

Drawing is the process of stretching the stock while reducing its cross-section locally. Forging the tapered end of a cold is an example of drawing operation.

4.2 Upsetting :

It is a process of increasing the area of cross-section of a metal piece locally, with a corresponding reduction in length. In this, only the portion to be upset is heated to forging temperature and the work is then struck at the end with a hammer. hammering is done by the smith (student) himself, if the job is small, or by his helper, in case of big jobs, when heavy blows are required with a sledge hammer.

4.3 Fullering :

Fullers are used for necking down a piece of work, the reduction often serving as the starting point for drawing. Fullers are made of high carbon steel in two parts, called the top and bottom fullers. The bottom tool fits in the hardie hole of the anvil. Fuller size denotes the width of the fuller edge.

4.4 Flattering :

Flatters are the tools that are made with a perfectly flat face of about 7.5 cm square. There are used for finishing flat surfaces. A flatter of small size is known as set-hammer and is used for finishing near corners and in confined spaces.

4.5 Swaging :

Swages like fullers are also made of high carbon steel and are made in two parts called the top and swages. These are used to reduce and finish to round, square or hexagonal forms. For this, the swages are made with half grooves of dimensions to suit the work.

4.6 Bending :

Bending of bars, flats, etc., is done to produce different types of bent shapes such as angles, ovals, circles etc. sharp bends as well as round bends may be made on the anvil, by choosing the appropriate place on it for the purpose.

4.7 Twisting :

It is also one form of bending. sometimes, it is done to increase the rigidity of the work piece. Small piece may be twisted by heating and clamping a pair of tongs on each end of the section to be twisted and applying a turning moment.

Larger pieces may be clamped in a leg vice and twisted with a pair of tongs or a monkey wrench. However, for uniform twist, it must be noted that the complete twisting operation must be performed in one heating.



4.8. Cutting (Hot and Cold Chisels) :

Chisels are used to cut metals, either in hot or cold state. The cold chisel is similar to fitter's chisel, except that it is longer and has a handle. A hot chisel is used for cutting hot metal and its cutting edge is long and slender when compared to cold chisel. These chisels are made of tool steel, hardened and tempered.

5. AIM OF THE EXPERIMENT :

To prepare a rectangular pointed weeding hook.

Tools and Equipment Required :

1. Measuring tool - steel rule
2. Marking tools - chalk
3. Cutting tools - hacksaw, shearing machine, chisel
4. Holding tools - round nose tong, flat nose tong, leg vice
5. Striking tools - ball peen hammer, straight peen hammer, cross peen hammer, sledge hammer, power hammer
6. Heating device - open hearth furnace.
7. Other tools - swage, swage block, fuller, flatter, anvil, punch and drift.

Sequence of working :

1. The job rod was measured to 400mm.
2. It was cut using a shearing machine.
3. The job rod was held by a round nose tong, and one end was heated.
4. After the rod became red hot, the handle was made 10mm round with the help of the pritchel hole.
5. The rod was colled and the other end was heated.
6. It was heated again and hammered until flat and pointed.
7. A flatter was used to mke the surface smooth.
8. The rod was bent according to the measurement using the horn of the anvil.
9. It was cooled the roll number was punched on the finished job, and it was submitted to the section in charge.



RECTANGULAR POINTED WEEDING HOOK

RAW MATERIAL JOB : MS ROAD 400MM LENGTH X 12MM DIAMETER




Fig. 35

6. CONCLUSION :

The rectangular pointed weeding hook of mild steel was made and submitted. By the smithy job, we made a square pointed weeding hook. We need a large number of operations to get the desired shape and size, and we also leave the various techniques of the smithing. Following the rectangular pointed weeding hook with the dimensions (400 x 12)mm was made.



BLACKSMITH SHOP

୧. ପରିଚୟ :

ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଥିରେ ଧାତୁ (ଲୁହା)କୁ ପିଟିକରି ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଆକୃତିରେ ପରିଣତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କଳା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଆପେକ୍ଷିକତା ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଆକାରର କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ନିଆଁ କିମ୍ବା ବୁଲିରେ ଗରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛିତ ଆକାର ପାଇବା ପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି କରାଯାଏ । ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ କାମ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋକାନ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତ ହାତୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଶକ୍ତି ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ।

ଫୋର୍ଜ ହେଉଛି କିଛି ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ହାତୁଡ଼ି, ପ୍ରେସ୍, ରୋଲ୍ସ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ବିଚଳିତ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭାବରେ ଧାତୁ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଧାତୁକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ କାମରେ ଫ୍ରେଜିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଫ୍ରେଜ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାମଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରୀ ହାତୁଡ଼ି, ଫ୍ରେଜ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଛୋଟ ଉପକରଣ, ରେଳପଥ ଉପକରଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଶିଳ୍ପରେ ଗଢ଼ିବା ।

୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ :

୨.୧ ଆନଭିଲ୍ :

ଧାତୁ ଉପରେ ହାତୁଡ଼ି ମାରିବା ସମୟରେ କମାର ଆନଭିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଆନଭିଲ୍‌ର ବଡ଼ି ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ଶରୀରରେ ଏକ ଉପକରଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁହଁ ଡ୍ରେଲ୍ଡ୍ କରାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଥଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଶିଙ୍ଗ ଇସ୍ପାତ ମୁହଁ ନୁହେଁ । ଆନଭିଲ୍‌ରେ ଥିବା ଗୋଲ ଗାତ ଯାହାକୁ ପ୍ରିଚେଲ୍ ହୋଲ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଛୋଟ ବ୍ୟାସର ରଡ୍ ବଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗରମ ପଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ହାର୍ଡି ହୋଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଫିଟିଂର ବର୍ଗାକାର ଶାଙ୍କ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଆନଭିଲ୍‌ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉପର ମୁହଁ ତଳଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୦.୭୫ ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ଉଚ୍ଚତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆନଭିଲ୍‌କୁ Cast Iron କିମ୍ବା କାଠର ଆଧାର ଉପରେ ରଖାଯାଏ ।




Fig. 25



୨.୨ ସ୍ଲାଟ୍ ବ୍ଲକ୍ :

ସ୍ଲାଟ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୋର୍ଜ୍ ଦୋକାନ ଉପକରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଗାକରଣ ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଙ୍କା ଏବଂ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 26

୨.୩ ହାତ ହାତୁଡ଼ି :

ହସ୍ତ ଫୋର୍ଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ :

୧. ସ୍ଥିର ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି (ହସ୍ତ ହାତୁଡ଼ି)

୨. ଛାଲକର ଦ୍ଵାରା ବବହୃତ ସ୍ଲୋକ୍ ହାତୁଡ଼ି ।

ହସ୍ତ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରେ : (କ) ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି, (ଖ) ସିଧା ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି, (ଗ) କ୍ରସ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି । ହାତୁଡ଼ି ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କାଷ୍ଠ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି, ଶେଷ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କଠିନ ଏବଂ ଟେମ୍ପର ହୋଇଛି । ଆଘାତ କରୁଥିବା ମୁହଁ ଟିକେ ଉତ୍ତଳ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହାତ ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୦.୫ ରୁ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 27



୨.୪ ଚିମୁଟା :

ଫୋର୍ଜି ହେବାକୁ ଥିବା କାମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧରି ରଖାଯାଏ । ଚିମୁଟା ସାଧାରଣତଃ ଧରି ରଖିବା କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୧. ସାଧାରଣ ପିକ୍-ଅପ୍ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚିମୁଟା, ସିଧା କିମ୍ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।

୨. ବର୍ଗାକାର, ବୃତ୍ତାକାର ଏବଂ ଷଡ଼କୋଣୀୟ ଲୁହାରତ୍ କାମ ପାଇଁ ସିଧା ଓଠ ଫାଲୁଟେଡ୍ ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୩. ବୋଲ୍, ରିଭେର୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ଅଂଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ରିଙ୍ଗ ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୪. ଆୟତାକାର ଅଂଶର ଧରି ରଖିବା କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଚପଟା ଚିମୁଟା ।




Fig. 28

୨.୫ ଛେଣୀ :

ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ନେକିଙ୍ଗ୍ () ପାଇଁ ଛେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କାଟିବାକୁ ଥିବା ଧାତୁ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ । ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଧାର । ଏକ ଥଣ୍ଡା ଛେନିର ଧାର ପ୍ରାୟ ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ସହିତ କଠିନ ଏବଂ ଟେମ୍ପର ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ଗରମ ଛେଣିର ଧାର ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କଠିନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଭଲ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧାରଟିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାକାର କରାଯାଏ ।




Fig. 29

୨.୬ ସୁଗେଜ୍ :

ସୁଗେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁଠି କାମକୁ ହ୍ରାସ କରି ଗୋଲ, ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକାରରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଥିବା କାମକୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ ଅଧା ଖାଲ ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ । ସୁଗେଜ୍ରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ - ଉପର ଅଂଶରେ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶରେ ବର୍ଗାକାର ଶାଞ୍ଜୁ ଥାଏ, ଯାହା ଭିଲ୍ ମୁହଁର ହାର୍ଡ ଗାତରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ ।





Fig. 30



୨.୭ ଫୁଲର୍ :

କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ନେକିଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଜ୍ ପରି ଉପର ଏବଂ ତଳ ଉପକରଣରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଫୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ଯାହା ଫୁଲର ଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୁଦ୍ରିତ କରେ ।




Fig. 31

୨.୮ ଫ୍ଲାଟର୍ :

ଫୁଲର୍ ଏବଂ ସ୍ପାଜେସ୍ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ଆକୃତି ପାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମସୃଣତା ଏବଂ ସଠିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।




Fig. 32

୨.୯ ସେଟ୍-ହାତୁଡ଼ି :

ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ଲାଟର୍ ଭଳି ସୋଲଡ୍ ରଡ୍ କାମରେ କୋଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେଟ୍ ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ଲାଟର୍ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଏହା ଟାଣିକରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।




Fig. 33

୨.୧୦ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ :

ଫୋର୍ଜିଂ ତାପରେ ଧାତୁ ଅଂଶରେ ଗାତ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଟେପର୍ଡ୍ ପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାତ ଖୋଲାଯାଏ ।




Fig. 34



୩. ସ୍ଥୂଳ ପୋରଜି କାର୍ଯ୍ୟ :

କଞ୍ଚାମାଲର ଆକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଠିକ୍ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ ପୋରଜି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି :-

୧. ତଳକୁ ଟାଣିବା
୨. ଦବାଇବା
୩. ଫୁଲରିଙ୍ଗ୍ କରିବା
୪. ଫ୍ଲାଟର୍ସ କରିବା
୫. ସ୍ୱଜିଂ
୬. ବଙ୍କା କରିବା
୭. ମୋଡ଼ିବା
୮. କାଟିବା (ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଛେଣା)

ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ସହିତ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ନୂତନ ଉତ୍ତାପ ଦେଇ ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।

୪. ପୋରଜି କାର୍ଯ୍ୟ :

ହାତ ପୋରଜି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ ।

୪.୧ ଭୁଲ୍-ଡାଉନ୍ :

ଭୁଲ୍ ହେଉଛି ଷ୍ଟକ୍ ଲମ୍ବା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ଏହାର କୁସ୍ - ସେକ୍ସନ୍‌କୁ ହାସ କରାଯାଏ । ଥଣ୍ଡା ଟେପର୍ଡ୍ ଅଂଶକୁ ପୋରଜି କରିବା ହେଉଛି ଭୁଲ୍ ଅପରେସନ୍‌ର ଏକ ଉଦାହରଣ ।

୪.୨ ଅପସେଟ୍ କରିବା :

ଏହା ଏକ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡର କୁସ୍-ସେକ୍ସନ୍‌ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାର ଲମ୍ବରେ ଅନୁରୂପ ହାସ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ, କେବଳ ଅପସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ପୋରଜି ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ କାମକୁ ଏକ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆଘାତ କରାଯାଏ । ହାତୁଡ଼ି କାମ ଛାଡ଼ି ନିଜେ କରନ୍ତି, ଜିମ୍ବା ବଡ଼ କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲେଜ୍ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।

୪.୩ ଫୁଲରିଂ :

କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅଂଶକୁ ସରୁ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସରୁଅଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଫୁଲରଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ବନ୍ ଇସ୍ପାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଉପର ଏବଂ ତଳ ଫୁଲର କୁହାଯାଏ । ତଳ ଉପକରଣଟି ଅନଭିଲ୍‌ର ହାର୍ଡ୍ ଗାତରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ । ଫୁଲର ଆକାର, ଫୁଲର ଧାରର ପ୍ରସ୍ଥକୁ ସୂଚିତ କରେ ।



୪.୪ ଫ୍ଲୁଟର୍ସ କରିବା :

ଫ୍ଲୁଟର୍ସ ହେଉଛି ଏପରି ଉପକରଣ ଯାହା ପ୍ରାୟ ୭.୫ ସେମି ବର୍ଗର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ମୁହଁ ସହିତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଛୋଟ ଆକାରର ଏକ ଫ୍ଲୁଟର୍ସକୁ ସେଟ୍-ହାମର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା କୋଣ ନିକଟରେ ଏବଂ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୪.୫ ସ୍ପର୍ଶ :

ଫ୍ଲୁଇର ପରି ସ୍ପର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉପର ଅଂଶ ଏବଂ ସ୍ପଜେସ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଅଂଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲ, ବର୍ଗାକାର କିମ୍ବା ଷଡ଼ଭୁଜ ଆକାରରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅଧା ଖାଲ ସହିତ ସ୍ପଜେସ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ ।

୪.୬ ବଙ୍କା କରିବା :

କୋଣ, ଅଣ୍ଡାକାର, ବୃତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବଙ୍କା ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପ୍ରାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍, ଫ୍ଲଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବଙ୍କା କରାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛି ଅନଭିଲରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଲ ବଙ୍କା କରାଯାଇପାରିବ ।

୪.୭ ମୋଡ଼ିବା :

ଏହା ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ହେବାର ଏକ ପ୍ରକାର । କେତେକ ସମୟରେ, ଏହା କାମ ଖଣ୍ଡର କଠୋରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ । ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁକୁ ଗରମ କରି ଓ କ୍ଲମ୍ପି କରି ଚିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଲେର୍ ଭାଇସ୍‌ରେ କ୍ଲମ୍ପି କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଚିମୁଟା ଯୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଏକ ମଙ୍କି ରେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ । ତଥାପି, ସମାନ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଧାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଗରମ କରି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୪.୮ କାଟିବା (ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଛେଣୀ)

ଛେଣୀଗୁଡ଼ିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଥଣ୍ଡା ଛେଣୀ ଫିଟ୍‌ରଙ୍କ ଛେଣୀ ସହିତ ସମାନ, କେବଳ ଏହା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି । ଗରମ ଧାତୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏକ ଗରମ ଛେଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଛେଣୀ ତୁଳନାରେ ଏହାର କଟିଙ୍ଗ୍ ଧାର ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଛେଣୀଗୁଡ଼ିକର ଉପକରଣ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି, କଠିନ ଏବଂ ଟେମ୍ପର୍ଡ୍ ହୋଇଥାଏ ।

୫. ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଏକ ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେଡ଼ିଂ ହୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ -

୧. ମାପ ଉପକରଣ - ଇଣ୍ଚା ଟୁଲ୍

୨. ଚିହ୍ନିତ ଉପକରଣ - ଚକ

୩. କାଟିବା ଉପକରଣ - ହ୍ୟାଣ୍ଡକରତ, ସିୟରିଂ ମେସିନ୍, ଛେଣୀ



୪. ଧରିବା ଉପକରଣ - ଗୋଲ ନାକ ଟଙ୍ଗ, ପ୍ଲମ୍ବ୍ ନାକ ଟଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ ଭାଇସ୍
 ୫. ଝୁଲାଇଁ ଉପକରଣ - ବଲ୍ ପିନ୍ ହାମର, ସିଧା ପିନ୍ ହାମର, କୁସ୍ ପିନ୍ ହାମର, ସ୍କ୍ରେଜ୍ ହାମର, ପାଞ୍ଜର ହାମର
 ୬. ଗରମ କରିବା ଉପକରଣ - ଖୋଲା ବୁଲ୍ଲା (ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍)
 ୭. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ - ସେଜ୍, ସେଜ୍ ବ୍ଲକ୍, ଫୁଲର, ପ୍ଲମ୍ବର, ଆଭିଲ୍, ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ।

୫.୧ କାମ କରିବାର କ୍ରମ :

୧. ଲୁହା ରତ୍ନକୁ ୪୦୦ ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପ କରାଯାଏ ।
୨. ଏହାକୁ ଏକ ସିଅର୍ମିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଟାଯାଇଥାଏ ।
୩. ଜର୍ ଲୁହା ରତ୍ନକୁ ଏକ ଗୋଲ ନାକ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ତକୁ ଗରମ କରାଯାଏ ।
୪. ରତ୍ନଟି ଲାଲ୍ ଗରମ ହେବା ପରେ, ପ୍ରିଟେଲ୍ ଗାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍‌କୁ ୧୦ ମିମି ଗୋଲାକାର କରାଯାଏ ।
୫. ରତ୍ନଟିକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇ ଏବଂ ସମତଳ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୁଡ଼ି କରାଯାଏ ।
୬. ଏହାକୁ ପୁଣି ଗରମ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମତଳ ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୁଡ଼ି କରାଯାଏ ।
୭. ପୃଷ୍ଠକୁ ମସୃଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
୮. ଆନାଭିଲ୍‌ର ହର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଟିକୁ ବଙ୍କା କରାଯାଏ ।
୯. ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇ ସମସ୍ତ କାମରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରାଯାଏ ।




Fig. 35

୬. ଉପସଂହାର :

ମୃଦୁ ଇସ୍ପାତର ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରେଡ଼ିଂ ହୁକ୍ ତିଆରି କରି ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ । ସ୍ଥିର କାମ ଦ୍ବାରା, ଆମେ ଏକ ବର୍ଗାକାର ପଏଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରେଡ଼ିଂ ହୁକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । ଇଚ୍ଛିତ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିଆ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଥିର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ । (୪୦୦ X ୧୨) ମିଲିମିଟର ପରିମାପ ସହିତ ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ୍ ଡ୍ରେଡ଼ିଂ ହୁକ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ।



BLACKSMITH SHOP

୧. ପରିଚୟ :

କମାର କାମ (ସ୍ଲିଥ୍) ହେଉଛି ଲୁହାକେ, ଗଢ଼ିକରି ମନ୍ ତାହେଲା ଆକାର ଦେବା । ଇଥିର ଲାଗି ଛୋଟ ଜବ୍‌କେ ଓପନ୍ ଫାଏର ନା ହାର୍ଡିନେ ତତେଇକରି ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିକରି ଆକାର ଦିଆଯାଏ । ଜେନ୍ ଜାଗାନେ ଇ କାମ କରାଯାଏ ସେଟାକେ କମାରଶାଳା (ସ୍ଲିଥ୍) ସପ୍ କହେସନ୍ ଆର୍ ହାଥେ ହାତୁଡ଼ି ନାକହେଲେ ଛୋଟ ସୋଟର ହାତୁଡ଼ି ଥିଲେ ବି କରାଯାଏ ।

ଫୋର୍ଜିଂ (ଗଢ଼ଣା) ମାନେ ହେଲା ଧାତୁ କିମ୍ବା ମିଶ୍ର ଧାତୁକେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଦେବା, ତାପ୍ ପେକଇକରି ଜେନ୍‌ଟାକି ବାହାରର କିଛି ଜିହ୍ୱିଷ ଦ୍ୱାର୍ତ୍ତ କରାଯାଏ, ଜେନ୍‌ତାକି ହାତୁଡ଼ି, ପ୍ରେସ, ରୋଲିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା କିଛି ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ । କାମ କଲାବେଳେ ଜେନ୍ ଭାଗକେ ଗଢ଼ା ଯାଏ ସେଟାକେ ଫୋର୍ଜିଂ କହେସନ୍, ଆର୍ ଇଟା ମୁଖାୟତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୁଡ଼ି, ଫୋର୍ଜିଂ ମେସିନ୍ ଆର୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ଥିଲେ କରାଯାଏ । ଗଢ଼ଣା (ଫୋର୍ଜିଂ) ପରିକିରିୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ପାଦନ୍ ଟେକ୍‌ନୋଲୋଜି ଭିତରେ ଗୁଟେ କାହିଁଜିନା ତଢ଼ିକରି ତିଆରି ଜିନିଷ ଛୋଟ ଉପକରଣ, ରେଲବାଇ ସାମାନ, ଗାଡ଼ି ଆର୍ ବିମାନ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେସି ।

୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆର୍ ସାମାନ

୨.୧ ଏନ୍‌ଭିଲ୍ :

ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ହେଉଛି କମାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ଲୁହା ପିଟାପିଟି କାମ କଲାବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରବା ଜିନିଷ । ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ବବିଟା ସାଧାରଣ ଇସ୍‌ପାତ୍ ଥି କରାଯାଇଥାଏ । ଆର ଉପରେ ଥିବା ଫେସ୍‌ଟୁଲ୍ ଇସ୍‌ପାତ୍ ଥି ଯୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ ହେଲେ ତାର ଅଣ୍ଟା (ବେକ) କିମ୍ବା ଶିଙ୍ଗ୍ (ହରନ୍) ଯେନ୍‌ଟା ବଞ୍ଚେଇ କରିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଟା ଇସ୍‌ପାତ୍ ଫେସ୍ ନୁହେଁ । ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଗୁଲ୍‌ଗାତ (ପ୍ରିଟେଲ୍ ଗାତ) ଛୋଟ ବ୍ୟାସର ରଡ଼କୁ ବଞ୍ଚେଇ କରବାର ଆର୍ ଗରମ୍ ଥିେ ପଞ୍ଚ କରବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ବର୍ଗାକାର (ହାର୍ଡି ହୋଲ) ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଫିଟିଙ୍ଗ୍‌ସ୍‌ର ବର୍ଗାକାର ଶାଙ୍କକୁ ଧରିକରି ରଖିବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ଓଜନ ୧୦୦ ରୁ ୧୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରେ ଆର୍ ତାର ଉପରେ ମୁହଁଟା ଚଟାଣରୁ ପରାୟ ୦.୨୫ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ଦରକାର । ଇଟା କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ କିମ୍ବା କାଠର ଠେକା ଉପରେ ରଖିକରି ଇ ଉଚ୍ଚତା କୁ ପାଇହେବା ।




Fig. 25



୨.୨ ସୁଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ (ସ୍ୱାଜ୍ ବ୍ଲକ୍) :

ସୁଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ଟା ପଞ୍ଚଜ ଦୋକାନର ଏକ ଉପକରଣ ଯେନାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଉକା କରିବାର, ଆକାର ଦେବାର, ବଙ୍କେଇବାର ଆଉ ଗଢ଼ିବାର କାମ ଲାଗି ଆସେ । ଇଟା ୦.୨ ଟ ମିଟର କିମ୍ବା ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଓସାରିଆ ହେଇପାରେ ଆଉ ଇଟାକେ ସିଧା କିମ୍ବା ତାର ଠେକା ଥି ଥିଆହେଇ କରି କାମ କରାଯାଇପାରେ ।




Fig. 26

୨.୩ ହାତ ହାତୁଡ଼ି (ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେମର) :

ହସ୍ତ ପୋର୍ଜରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହାତୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

୧. ସ୍ଥିଥ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତୁଡ଼ି

୨. ଛାଉଣିର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ଲୋଜ୍ ହାତୁଡ଼ି

ହସ୍ତ ହାତୁଡ଼ିକୁ ଇ ପ୍ରକାରର ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ :

(କ) ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର

(ଖ) ସିଧା ପିନ୍ ହେମର

(ଗ) କ୍ରସ୍ ପିନ୍ ହେମର

ହାତୁଡ଼ିର ମୁହଁ କାଷ୍ଠ-ଝିଲର ବନିଥାଏ, ଶେଷଗୁଡ଼ିକ କଠିନ୍ ଏବଂ ଟେମ୍ପର ହୋଇଛି । ପିଟିବା ସାଇଡ୍ ଟିକେ ଗୋଲକ୍ ଥାଏ । ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ଲଗଭଗ ୦.୫ ରୁ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।




Fig. 27



୨.୪ ଚିମୁଟା (ଟଙ୍ଗ) :

ଯେ କାମଟା ଗଢ଼ିଲା ଲାଗି, ଧରବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଥି, ସେଇଟା ଚିମୁଟାରେ ଧରାଯାଏ ।

୧. ସିଧା ଆଉ ନୁକେଲା ଜିନିଷର ଧରବାର ଲାଗି ଚିମୁଟା

୨. ଚଉକା, ଗୋଲ ଆଉ ଷଟ୍‌କୋନ୍ ବାର ଧରବାର ଲାଗି ଚିମୁଟା

୩. ବୋଲଟ୍, ରେଭେଟ୍ ଆଉ ଗୋଲ ଜିନିଷକେ ଧରବାର ଲାଗି ଚିମୁଟା

୪. ଆୟତାକାର ଜିନିଷକେ ଧରବାର ଲାଗି ଚିମୁଟା




Fig. 28

୨.୫ ଚିଜେଲ୍ (ଛେନି) :

ଛେନି ଧାତୁ କାଟ୍‌ବାର ଆଉ ନେକିଙ୍ଗ୍ କରବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । କାଟ୍‌ବା ଧାତୁ ଗରମ୍ କି ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେଇ ଇଟା ଗରମ୍ କି ଅଣ୍ଡା ହେଇପାରେ । ଦୁହଁକର୍ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ତର ହେଲା ଧାର । ଗୁଟେ ଅଣ୍ଡା ଛେନିର ଧାରକେ ଟାକ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଥି ତାକେ ଅଣ୍ଡା କରାଯାଏ ଯେନ୍ତାବେଳେ ଗୁଟେ ଗରମ୍ ଛେନିର ଧାର ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ଥି ସେଟାକେ ଟାକ୍ କରବାକେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ । ଭଲ କାଟ୍‌ବା କାମ ଲାଗି ଧାରକେ ଟିକେ ଗୋଲ୍ କରାଯାଏ ।




Fig. 29

୨.୬ ସୁଗେଜ୍ :

ସୁଗେଜ୍ କେ ବ୍ୟୟବହାର କରାଯାଏ ନେଟାକେ ଗୁଟେ ଗୋଲ୍, ଚଉଖୁଣ୍ଟିଆ କି ଷଡ଼ଭୁଜା ଆକାରକେ କମ୍ କରାଯାଏ ଆଉ ଶେଷ୍ କରାଯାଏ । ଇଟାକେ କମ୍ କରାଯାଉଥିବାର କାମ ହିସାବେ ଅଧା ଗଲିଆ ସାଙ୍ଗେ ଡିଆର କରାଯାଏ । ଇଟାର ଦୁଇଟା ଅଂଶ ଅଛେ ଉପର ଅଂଶ ଗୁଟେ ହାତେ ଧରବା ଲାଗି ଆଉ ତଳର ଅଂଶେ ଗୁଟେ ଚୌଖୁଣ୍ଟିଆ ଶାଙ୍ଗ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ତା ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ମୁହେଁ ଥି ହାର୍ଡ୍ ଖାଁଗ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେସି ।





Fig. 30



୨.୭ ଫୁଲରସ୍ :

କାମର ଗୁଡ଼େ ପିସ୍ତକେ ସରୁ କରାବାର ଲାଗି ଇଉଜ୍ ହେସି । ସେଜମାନଙ୍କର ଲେଖେ ଉପର୍ ଆର୍ ତଳର୍ ଟୁଲ୍ ହିସାବେ ଇଟା ତିଆର୍ ହେଇଥାଏ । ଦରକାର୍ ହିସାବେ ଫୁଲରମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାର୍ ଆର୍ ସାଇଜ୍ ଥିଆର୍ ହୁଏ, ସାଇଜ୍ ଫୁଲରର ଏକ୍ସ ଚଉଡ଼ାକେ ବୁଝାଏ ।




Fig. 31

୨.୮ ଫ୍ଲାଟର୍ :

ଫ୍ଲାଟର୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ସୁମଥ୍ରେସ୍ ଆର୍ ଏକ୍ସରେସି ଦେବାର ଲାଗି ଇଉଜ୍ ହେସି ଜେନ୍ଟା ଫୁଲରସ୍ ଆର୍ ସେଜ ଦ୍ଵାରା ଆଗୁଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିସି ।




Fig. 32

୨.୯ ସେଟ୍-ହେମର୍ :

ଏଟା ଗୁଡ଼େ ଚେପ୍ଟା କଲା ଟୁଲ୍ ଭଳିଥା । ସେଟ୍ ହେମରକୁ କାମର୍ କୋଣ୍ଟକେ ଶେଷ୍ କରାବାର ଲାଗି ବୟସ୍କାର କରାଯାଏସି, ଯେନ୍ଥିରେ ଫ୍ଲାଟର୍ ଟା ଠିକ୍ ସେ ବସି ନାହିଁ ପାରେ । ଏଇ ଲୁହାକୁ ଲମ୍ବା କରବାର ଲାଗି ବି ବୟସ୍କାର କରାଯାଏସି ।




Fig. 33



୨.୧୦ ପଞ୍ଚ ଆର୍ ପ୍ରୁଟ୍ଟ :

ପଞ୍ଚକୁ ଗରମ ଲୁହାରେ ଫୁଟା ମାରବାର ଲାଗି ବୟସବହାର କରାଯାଏସି ଆର୍ ଫୁଟାକୁ ବଡ଼ କରାବାର ଲାଗି ଗୁଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରୁପ୍ଟ ବୟସବହାର କରାଯାଏସି ।




Fig. 34

୩. ସ୍ଥିଥ ଫୋରଜିଂ କାମ୍ :

କଞ୍ଚାମାଲର ରୂପକେ ବଦଳେଇ କରି ଫାଇନାଲ ରୂପ ଦେବାର ଲାଗି ବହୁତ କାମ୍ କରାଯାଏସି, ଇଥିର କେତେ ମୁଖ୍ୟ କାମ୍ ହେଉଛି :-

୧. ଟାନି ଲମ୍ବା କରବାର

୨. ମୋଟା କରବାର

୩. ଫୁଲର ବନବାର

୪. ଡେପ୍ଟା କରବାର

୫. ଗୋଲ୍ କରବାର

୬. ବଙ୍କେଇ ଦେବାର

୭. ମୁଡ଼ବାର

୮. କଟା (ଗରମ୍ ଆର୍ ଅଣ୍ଡା ଚିଜେଲରେ)

କିଏ ସବୁକାମ୍ ଗରମ୍ ମୋଟାଲରେ କରାଯାଏସି, ଆରୁ ତାକେ ଗରମ୍ ରଖିବାର ଜରୁରି, ଯଦି ଅଣ୍ଡା ହେବାର ଦେଖାହୁଏ ତ ଫିରସେ ଗରମ୍ କରବାର ଲାଗି ପଡ଼ିସି ।

୪. ଫୋର୍ଜିଂ କାମ୍:

କି ସବୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ୍ ଅଛି ଜେନ୍ଟା । ହାତ ଫୋର୍ଜିଂରେ କରାଯାଇପାରେ ।

୪.୧ ଡ୍ରୁଇଂ-ଡାଉନ୍ (ଟାନିବା):

ଟାନିବା ମାନେ ହେଲା ଧାତୁକେ ଟାନିକରି ଲମ୍ବା କରବାର ଯେନ୍ତ ଧାତୁର କ୍ଷୁ ସେକ୍ସନ୍ କମିଯାଏସି । ଯେନ୍ତା କି ଅଣ୍ଡା ଧାତୁର ମୁଲକେ ପତଳା କରବା, ଟାନିବା କାମ୍ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆଏ ।

୪.୨ (ମୋଟା କରବାର) ଅପସେଟ୍ କରିବା :

ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଧାତୁର ଏରିଆକୁ କିଛି ଜାଗାରେ ମୋଟା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲମ୍ବା କମିଯାଏସି । ଏଠି ଯେତେ ଜାଗାକୁ ମୋଟା କରବାର ଦରକାର ସେତେକେ ଗରମ୍ କରାଯାଏସି ଆର୍ ତାକେ ହେମର ମାରିକରି କମ୍ କରାଯାଏସି । ଛୋଟ କାମ୍ ହେଲେ ସ୍ଥିଥ ନିଜେ ହେମର କରସି ନାଇ ହେଲେ ବଡ଼ କାମ୍ ହେଲେ ସେ ମାରବାର ଲାଗି ହେଲପର କିମ୍ବା ସ୍ଲୋ ହେମରର ସହାୟତା ନେଇଥିସି ।



୪.୩ ଫୁଲରିଂ (ପତଳା କରବାର):

ଫୁଲରକେ ଇଡ଼ଜ୍ କରି ଜବକେ ପତଳା କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲର ଫୁଲ ଅଂଶ ହାତକାରବନ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ବନିଥିବି । ଯାକେ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ ଫୁଲରସ୍ କହେଯନ୍ । ବଟମ୍ ଟୁଲ୍ ଏନ୍‌ଡିଲ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେବି । ଫୁଲର ସାଜକମାନେ ଫୁଲର ଏଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତେ ବୁଝାସି ।

୪.୪ ଫ୍ଲୁଟରିଙ୍ଗ୍ (ସମାନ କରବାର) :

ଫ୍ଲୁଟର୍ ହେଲା ସେଇ ଟୁଲ୍ ଜେନ୍‌ଟା ୭.୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଗର ପୁରା ଫ୍ଲୁଟ୍ ସହିତ ତିଆରି ହେଇଥାଏ । ଫ୍ଲୁଟ୍ ସରଫେସ୍‌କେ ଫିନିସିଙ୍ଗ୍ ହେବାର କାମରେ ଲାଗିବି । ଛୋଟ୍ ସାଇଜର ଫ୍ଲୁଟର୍‌କୁ ସେଟ୍ ହେମର୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ କୋନ୍‌ମାନକେ ଫିନିସିଙ୍ଗ୍ ଦେବାର କାମରେ ବୟବହାର କରାଯାଏ ।

୪.୫ ସ୍ପିନ୍ :

ଫୁଲରମାନଙ୍କର ଲେଖେଁ ସ୍ପିନ୍ ଜିନିଷ ବି ବଢ଼ିଆ କାରବନ୍ ଇସ୍‌ପାତ୍‌ରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ଇଟା ଉପରେ ଆର୍ ତଳ୍ ସ୍ପିନ୍ ବଲି ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ତିଆର୍ ହେଇଥିବି । ଇଟା ଗୁଲ୍, ଚଉଖଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଛଅଖଣ୍ଡିଆ ଆକାର କମ୍ କରି ଆର୍ ଶେଷ୍ କାମକେ ଆସେ । ଏନ୍‌ତା କାମକେ ସ୍ପିନ୍ କାମ୍ ହିସାବେ ଅଧା ଗାତ୍‌ମାନଙ୍କର୍ ଶାଞ୍ଜ ତିଆର୍ କରାଯାଏ ।

୪.୬ ବଙ୍କେଇବା :

ପାତିଆ, ଚେପଟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବଙ୍କେଇ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଯେନତାକି କୋଣ୍, ଗୁଲ୍, ଗୋଲ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ । ଧାରୁଆ ବଙ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଲ ବଙ୍କା ଭି କରାଯାଇପାରେ ସେଥିର ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ବାଛବାର ଲାଗି ପଡ଼ିବ ।

୪.୭ ମୋଡ଼ିବା :

ଇଟା ବି ବଙ୍କେଇବାର ଗୁଟେ ରୂପ । କେତେବେଳେ କାମ୍‌ର ଜିନିଷ୍ଟାକେ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରବା ଲାଗି ଇଟା କରାଯାଏ । ସାନ୍ ସାନ୍ ଜିନିଷ୍ ଉତ୍ତୁମ୍ କରି ଆର୍ ମୋଡ଼ିବା ଜାଗାକେ ଦୁହିପଟେ ଚିମୁଟା ଲଗେଇ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷକୁ ଲେଗଭାଇସ୍‌ରେ କ୍ଲାମ୍ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ଚିମୁଟା କିମ୍ବା ରେଞ୍ଜ୍‌ରେ ମୋଡ଼ା ଯାଇପାରେ । ତେବେ ଠିକ୍ ହିସାବେ ମୋଡ଼ାବା ଲାଗି ପୁରା ମୋଡ଼ାବା କାମ୍‌ଟା ଗୁଟେ ଥର ଗରମ୍ କରବା ଡରକାର ।

୪.୮ କାଟିବା (ଗରମ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଚିଜେଲ୍)

ଚିଜେଲ୍ ଧାତୁକୁ ଗରମ୍ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଅବସ୍ଥାରେ କାଟିବା ଲାଗି କାମକେ ଆସେ । ଥଣ୍ଡା ଚିଜେଲ୍ ଫିଟ୍‌ରମାନଙ୍କର ଚିଜେଲ୍ ଲେଖେଁ, ଖାଲି ଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଆର୍ ଇଥିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ଲାଗିଥିବି । ଗରମ୍ ଚିଜେଲ୍ ଗରମ୍ ଧାତୁକୁ କାଟିବା ଲାଗି କାମକେ ଆସେ ଆର୍ ତାର ଧାର୍ ଥଣ୍ଡା ଚିଜେଲ୍ ତୁଲନାରେ ଲମ୍ବା ଆର୍ ପାତଲା ଥିବି । ଇ ଚିଜେଲ୍‌ଗୁଡ଼ାକ ଇସ୍‌ପାତ୍‌ରେ ତିଆର୍, ଯାହାକେ କଡ଼ା କରି ଆର୍ ତତେଇକରି ତିଆର୍ କରାଯାଏ ।



୫. ପରୀକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ :

ଏକ ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେଡିଂ ହୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଦରକାର ଜିନିଷ ଆର ଉପକରଣ -

୧. ମାପବା ଜିନିଷ - ଇସ୍ପାତ୍ ରୁଲ୍

୨. ଚିହ୍ନିତ୍ ଜିନିଷ - ଚକ୍

୩. କାଟବା ଜିନିଷ - ହେକ୍ସା, ସିୟରି ମେସିନ୍, ଚିଜେଲ୍

୪. ଧରି ରଖିବାର ଜିନିଷ - ଗୋଲ ନାକ୍ ଟଙ୍ଗ, ଚପେଟା ନାକ ଟଙ୍ଗ, ଲେଗ୍ ଭାଇସ୍

୫. ପିଟବା ଜିନିଷ - ବଲ୍ ପିନ୍ ହାମର, କ୍ସ ପିନ୍ ହାମର, ସ୍କ୍ରେୱ୍ ହାମର, ପାଣ୍ଡାର ହାମର

୬. ଗରମ କରିବା ଜିନିଷ - ଖୋଲା ବୁଲ୍ଲା ଭାଟି (ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍)

୭. ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ - ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବୁଲ୍, ଫୁଲର, ଫୁଲ୍ ଟର, ଆଭିଲ୍, ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଡ୍ରିଫ୍ଟ୍ ।

୫.୧ କାମ କରବାର ଧାରା :

୧. ଲୁହା ରଡ୍ରେ ୪୦୦ ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପାଗଲା ।

୨. ଏହାକେ ସିଅରି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କଟାହେସି ।

୩. ରାଉଣ୍ଡ ନୋଜ୍ ଟଙ୍ଗୁ ଜବ୍ ଗୁଟେ ମୁଣ୍ଡକେ ଗରମ୍ କରାଲୁ ।

୪. ରଡ୍ଟା ଲାଲ୍ ହେଲା ପରେ, ପ୍ରିଟେଲ୍ ଗାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ୧୦ ମିମି ଯାଏ ଗୋଲ କରାଲୁ ।

୫. ରଡ୍ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରାଲୁ ଆର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକେ ଗରମ୍ କରାଲୁ ।

୬. ଆର ଥରେ ଗରମ୍ କରି ଚପେଟା ଆର ନୋକିଆ ହେବା ଯାଏଁ ପିଟଲୁ ।

୭. ଉପର ପାଖକେ ସମାନ୍ କରାବା ଲାଗି ଫୁଲ୍ ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଲୁ ।

୮. ଏନ୍‌ଭିଲ୍ ହର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ମାପ୍ ହିସାବେ ରଡ୍ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇଲୁ ।

୯. ଥଣ୍ଡା କରାଲା ପରେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ କରାଲୁ ଆର ସେକ୍ସନ୍ ଇନଡାଜିକେ ଦାଖଲ କରାଲୁ ।




Fig. 35

୬. ସାରାଂଶ :

ସାଧା ଇସ୍ପାତ୍ ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେଡିଂ ହୁକ୍ ତିଆରି କଲୁ ଆର ଦାଖଲ କଲୁ । କମାର କାମ କରିକରି ଗୁଟେ ବର୍ଗାକାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେଡିଂ ହୁକ୍ ତିଆରି କଲୁ । ଆମ୍ଭେ ଇଚ୍ଛା ହିସାବେ ଆକାର ଆର ମାପ ପାଏବା ଲାଗି ବହୁତ କାମ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା, ଆର କମାର କାମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତରିକା ବିଷୟରେ ଭିଲ୍ ଜାନଲୁ । ଆୟତାକାର ପଏଣ୍ଟ ଡ୍ରେଡିଂ ହୁକ୍ଟା ମାପ (୪୦୦ X ୧୨) ମିଲିମିଟର ହିସାବେ ତିଆରି କରାଗଲା ।

LAB MANUAL
OF
CENTRAL WORKSHOP
FITTING SHOP



DEPARTMENT OF CENTRAL WORKSHOP
VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA

Contents

1. Introduction	1
2. Tools & Equipments	1
2.1 Vice	1
2.2 Hammers	1
2.3 Chisels	1
2.4 Files	1
2.5 Scraper	2
2.6 Hack Saw	2
2.7 Marking Tools	2
2.8 Drill	2
2.9 Reamer	2
3. Operations used in fitting works	2
4. Assignes jobs in practice class	3
4.1 Job Diagram	3
4.2 Name of job	4
5. Working Procedure	4
6. Description about what i have done in practice class	4

ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ପରିଚୟ	୫
୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ	୫
୨.୧ ଭାଜକ	୫
୨.୨ ହାତୁଡ଼ି	୫
୨.୩ ଚିଜେଲ	୫
୨.୪ ଫାଇଲ	୫
୨.୫ ସ୍ତ୍ରାପର୍	୬
୨.୬ ହ୍ୟାକ୍	୬
୨.୭ ମାର୍କିଂ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ	୬
୨.୮ ଡ୍ରାଇଂ	୬
୨.୯ ରେମର୍	୬
୩. ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ଫିଟିଂ କାମରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା	୬
୪. କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର	୭
୪.୧ କାମର ନାମ	୮
୪.୨ କାମର ସାମଗ୍ରୀ	୮
୫. କାର୍ଯ୍ୟ	୮
୬. କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା	୮
୭. ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା	୯

ବିଷୟ ବସ୍ତୁ

୧. ପରିଚୟ	୧୦
୨. ଟୁଲ ଆର୍ କାମ୍	୧୦
୨.୧ ଭାଇସ୍	୧୦
୨.୨ ହେମର୍ସ୍	୧୦
୨.୩ ଚିଜେଲ	୧୦
୨.୪ ଫାଇଲ୍ସ୍	୧୧
୨.୫ ସ୍କ୍ରାପର୍	୧୧
୨.୬ ହ୍ୟାକ୍	୧୧
୨.୭ ମାର୍କିଂ ଟୁଲ୍ସ୍	୧୧
୨.୮ ଡ୍ରଲ୍	୧୨
୨.୯ ରିମର୍	୧୨
୩. ବେଞ୍ଚ ଆର୍ ଫିଟିଂ କାମ୍ରେ ବ୍ୟୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା	୧୨
୪. କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର	୧୩
୪.୧ କାମର ନାମ	୧୪
୪.୨ ଅପରେସନ୍	୧୪
୫. କାମ୍ କରବାର ତରିକା	୧୪
୬. ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଇଁ କାଜିଁ କାଜିଁ କରଲି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା	୧୫



FITTING SHOP

BENCH WORK AND FITTING

1. INTRODUCTION :

As a matter of fact, in engineering as well as in other technical fields, bench work and fitting have a vital role to play in order to make the needful job as per the desired accuracy. Bench work means production of an item by hand on using a bench. Fitting is assembling the parts together with or without the help of bench. Both “bench work and fitting” need a large number of tools and equipments and perform various operations depending upon the requirements.

2. TOOLS AND EQUIPMENTS :

Following tools and equipments are used in bench work for fitting purpose.

2.1 Vice :

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Bench | 5. Pin vice |
| 2. leg vice | 6. Toolmaker's vice |
| 3. Pipe vice | |
| 4. Hand vice | |

2.2 Hammers :

1. ball peen hammer
2. Cross peen hammer
3. Straight peen hammer
4. Soft hammer

2.3 Chisels :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Flat Chisel | 4. Diamond-point chisel |
| 2. Cross-cut chisel | 5. Side chisel |
| 3. Half round chisel | |

2.4 Files :

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Flat Files, | 5. Half Round Files, |
| 2. Hand Files, | 6. Triangular Files, |
| 3. Square Files, | 7. Pillar Files, |
| 4. Round Files, | 8. Knife-Edge Files. |

1. Flat scraper
2. Triangular scraper
3. Half round scraper

1. Hand hacksaw
2. Power hacksaw

1. Surface plate
2. Scriber
3. Punch
4. V-block
5. Angle plate
6. Try square

- Flat drill
- Straight fluted drill
- Twist drill

Hand reamer	Expanding reamer
Machine reamer	

- (i) Chipping
- (ii) Filling
- (iii) Scrapping
- (iv) Grinding
- (v) Sawing
- (vi) Marking
- (vii) Drilling
- (viii) Reaming
- (ix) Tapping
- (x) Dieing



4. ASSIGNED JOBS IN PRACTICE CLASS

4.1 JOB DIAGRAM :




Fig. 36




Fig. 37



4.2 NAME OF JOB : - MALE FEMALE JOINT

TOOLS : Following tools are particularly required for making the job.

Name of the job - Rectangular Joint / Male - Female Joint

Operations : Following operations are to carry out in order to make the job.

Measuring	Punching
Filing (Straight, draw, cross)	Sawing / cutting
Marking	Figure punching

5. WORKING PROCEDURE : MAIN POINTS

1. First of all, verify the measurements of the job specimen i.e. unfinished work piece provided to you. The measurements should be a little bit more than that indicated in the diagram itself.
2. On holding the job in a bench vice, start filing operation on one of the four edges of the job as instructed. Check trueness/flatness of the filed edge with the help of a try square.
3. Next do filing operation on any one of the two adjacent edges and check flatness as well as perpendicularity of the edges. Continue this for four edges.
4. Do chalk pasting only one surface of the job and wait till it dries.
5. As per demonstration as well as job diagram, do marking operation on using scriber.
6. Next do punching on using centre punch.
7. Hold the job in the vice and perform sawing operation as illustrated.
8. Use files to give the job required shape, size finishing on the sawn portion of the job.
9. Do filing operation on the two surfaces of the job in order to provide good finishing to the job.
10. Punch your roll number on the job by using figure punch and submit it for evaluation.

6. DESCRIPTION ABOUT THAT WHAT I HAVE DONE IN PRACTICE CLASS

1. After demonstration was over, first of all I verified the measurements of the job specimen provided to me and I noted the same were a little bit more than that indicated in the diagram itself.
2. On holding the job in a bench vice itself, I started filing operation on one of the four edges of the job as instructed. Then I checked trueness /flatness of the filed edge with the help of a try square.
3. Next I performed filing operation on any one of the two adjacent edges, checked flatness and perpendicularity of the edges. I continued this for four edges.
4. Then I did chalk pasting only one surface of the job and left it to dry properly.
5. As per demonstration as well as job diagram, I carried out marking operation on using scriber.
6. Next I did punching operation on using centre punch.
7. After this I held the job in the vice and performed sawing operation as illustrated.
8. Then I used required files to provide desired shape, size and good finishing on the sawn portion of the job.
9. Next I accomplished filing operation on the two surfaces of the job in order to provide good looking to the job.
10. At length I punched my roll number on the job by using figure punch & submitted it for the purpose of evaluation.



ଫିଟିଂ ବିଭାଗ

ବେଞ୍ଚ କାମ ଏବଂ ଫିଟିଂ

୧. ପରିଚୟ :

ପ୍ରକୃତରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛିତ ସଠିକତା ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ କାମ ଏବଂ ଫିଟିଂର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ବେଞ୍ଚ କାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତରେ ଏକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା । ଫିଟିଂ ହେଉଛି ବେଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା । “ବେଞ୍ଚ କାମ ଏବଂ ଫିଟିଂ” ଉଭୟ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ।

୨. ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ସାମଗ୍ରୀ :

ବେଞ୍ଚ କାମ ଓ ଫିଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ.

୨.୧ ଭାଇସ୍ :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| ୧. ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ | ୪. ହାତ ଭାଇସ୍ |
| ୨. ଗୋଡ଼ ଭାଇସ୍ | ୫. ପିନ୍ ଭାଇସ୍ |
| ୩. ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍ | ୬. ଉପକରଣ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଭାଇସ୍ |

୨.୨ ହାତୁଡ଼ି :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| ୧. ବଲ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି | ୩. ସିଧା ପେନ୍ ହାତୁଡ଼ି |
| ୨. କ୍ରସ୍ ପିନ୍ ହାତୁଡ଼ି | ୪. ନମର ହାତୁଡ଼ି |

୨.୩ ଚିଜେଲ୍ :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ୧. ପ୍ଲାନ ଚିଜେଲ୍ | ୩. ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଚିଜେଲ୍ |
| ୨. କ୍ରସ୍-କଟ୍ ଚିଜେଲ୍ | ୪. ହିରା-ପଏଣ୍ଟ ଚିଜେଲ୍ |

୨.୪ ଫାଇଲ୍ :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ୧. ସମତଳ ଫାଇଲ୍ | ୫. ଅଧା ଗୋଲାକାର ଫାଇଲ୍ |
| ୨. ହାତ ଫାଇଲ୍ | ୬. ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଫାଇଲ୍ |
| ୩. ବର୍ଗାକାର ଫାଇଲ୍ | ୭. ସ୍ତମ୍ଭ ଫାଇଲ୍ |
| ୪. ଗୋଲାକାର ଫାଇଲ୍ | ୮. ଛୁରୀଧାର ଫାଇଲ୍ |



୨.୫ ସ୍ତ୍ରାପର୍ :

୧. ପ୍ଲାଟ୍ ସ୍ତ୍ରାପର୍
୨. ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସ୍ତ୍ରାପର୍
୩. ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରାପର୍

୨.୬ ହ୍ୟାକ୍ସ :

୧. ହ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ୟାକ୍ସ
୨. ଶକ୍ତ ହ୍ୟାକ୍ସ

୨.୭ ମାର୍କ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ :

୧. ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ଲେଟ୍
୨. ଲେଖକ
୩. ପିର୍
୪. ଭି-ବ୍ଲକ୍
୫. ଆଙ୍ଗୁଲ ପ୍ଲେଟ୍
୬. ବର୍ଗ ରେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ

୨.୮ ଡ୍ରଇଲ୍ :

୧. ପ୍ଲାଟ୍ ଡ୍ରଇଲ୍
୨. ସିଧା ଫାଲ୍ୟୁଟ୍ ଡ୍ରଇଲ୍
୩. ଟୁଇଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଲ୍

୨.୯ ରିମର :

୧. ହ୍ୟାକ୍ସ ରିମର
୨. ମେସିନ୍ ରିମର
୩. ବିସ୍ତାରିତ ରିମର

୩. ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ଫିଟି କାମରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା :

- | | |
|---------------|-------------------|
| ୧. ଚିପିଙ୍ଗ୍ | ୫. କାଟିବା |
| ୨. ଫାଇଲିଂ | ୬. ମାର୍କିଂ |
| ୩. ସ୍କ୍ରାପିଂ | ୭. ଗାତ କରିବା |
| ୪. ଗ୍ରାଭିଙ୍ଗ୍ | ୮. ରିମିଙ୍ଗ୍ କରିବା |
| ୯. ଟାପିଂ | ୧୦. ଡାରିଂ କରିବା |



୪. କାର୍ଯ୍ୟଚିତ୍ର :




Fig. 36




Fig. 37



୪.୧ କାମର ନାମ : ମେଲ୍ - ଫିମେଲ ଜୋଡ଼ି

୪.୨ କାମର ସାମଗ୍ରୀ - ମୃଦୁ ଇଷାତ ପ୍ଲାଟ୍

ଉପକରଣ : କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ

ରୁଲର/ସ୍କେଲ ରୁଲ୍
ବେଞ୍ଚ ଡାଇସ୍
ପାଇଲଗୁଡ଼ିକ
ବର୍ଗ ଟେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ
ଲେଖକ
ସେଣ୍ଟର ପିର୍
ହାମର୍
ହ୍ୟାକ୍ସ (ପାଞ୍ଚାର ସ)
ଚିତ୍ର ପଙ୍କ

୫. କାର୍ଯ୍ୟ : କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବା ଉଚିତ୍

ମାପ
ଫାଇଲିଂ (ସିଧା, ଆଙ୍କ, କ୍ରସ୍)
ମାର୍କିଂ
ପଞ୍ଚ କରିବା
କାଟିବା
ଚିତ୍ର ପଞ୍ଜି

୬. କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା : ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ

୧. ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନମୁନା - ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ମାପ ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ।
୨. ବେଞ୍ଚ ଡାଇସରେ କାମ କରିବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମର ଚାରୋଟି ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଫାଇଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଟ୍ରାଇକୋମାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା ଧାରର ସତ୍ୟତା / ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
୩. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍କଲଗ୍ସ ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ଫାଇଲିଂ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାରଗୁଡ଼ିକର ସମତଳତା ଏବଂ ଲମ୍ବତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଚାରୋଟି ଧାର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।
୪. କାମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠରେ ଚକ୍ ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
୫. ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ତାଇବର ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
୬. ପରେ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଚି କରନ୍ତୁ ।



୭. କାମଟିକୁ ଭାଇସ୍‌ରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
୮. କାମର କଟା ଅଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଆକାର, ରୂପ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ.
୯. କାକୁ ଭଲ ଫିନିସିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାମର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଇଲିଂ ଅପରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ।
୧୦. ଫିଗର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବରକୁ ପଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ।

୭. ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ଶ୍ରେଣୀରେ କଣ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା

୧. ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କାମ ନମୁନାର ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏବଂ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯେ ସେହି ମାପଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ରରେ ସୂଚିତ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ।
୨. ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍‌ରେ କାମ କରିବା ପରେ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାମର ଚାରୋଟି ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଫାଇଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି । ତା'ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଇ ସ୍କୋୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିବା ଧାରର ସତ୍ୟତା/ସମତଳତା ଯାଞ୍ଚ କରି ।
୩. ପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ସ୍କଲର୍ସ ଧାର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ଫାଇଲିଂ ଅପରେସନ୍ କରି, ଧାରଗୁଡ଼ିକର ସମତଳତା ଏବଂ ଲମ୍ବତା ଯାଞ୍ଚ କରି । ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାରି ଧାର ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଲି ।
୪. ତାପରେ ମୁଁ କାମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠକୁ ଚକ୍ ପେଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଲି ।
୫. ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ସ୍କ୍ରାଇବର ବ୍ୟବହାର କରି ମାର୍କିଂ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲି ।
୬. ପରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପଞ୍ଚି ଅପରେସନ୍ କରି ।
୭. ଏହାପରେ ମୁଁ ଭାଇସ୍‌ରେ କାମ କରି ଏବଂ ଚିତ୍ରିତ ଭାବରେ କରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ।
୮. ତା'ପରେ ମୁଁ କାମର କରତ ଅଂଶରେ ଇଚ୍ଛିତ ୥କୃତି, ଆକାର ଏବଂ ଭଲ ଫିନିସିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫାଇଲଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ।
୯. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାକିରିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କାମର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଇଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ।
୧୦. ଶେଷରେ ମୁଁ ଚାକିରିରେ ଫିଗର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରି ମୋର ରୋଲ ନମ୍ବରକୁ ପଞ୍ଚ କରିଥିଲି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲି ।



ଫିଟିଂ ବିଭାଗ

ବେଞ୍ଚ କାମ ଆର ଫିଟିଂ

୧. ପରିଚୟ :

ଏନ୍ତା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆର ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଞ୍ଚ କାମ ଆର ଫିଟିଂର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଜେନ୍ତା ଦରକାର ସେନ୍ତା ଠିକ୍ କାମ କରବାକେ ପଡ଼ିସି । ବେଞ୍ଚ କାମ ମାନେ ହାତରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରବାର ଲାଗି ବେଞ୍ଚ ବୟବହାର କରାଯାଏସି । ଫିଟିଂ ମାନେ ପାର୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବେଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟସ୍ଥ କିମ୍ବା ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ବା । ବେଞ୍ଚ କାମ ଆର ଫିଟିଂ ଦୁହିଁକେ ବହୁତ ଟୁଲ୍ ଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟପମେଣ୍ଟ୍ସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିସି ଆର ଦରକାର ହିସାବେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରବାକେ ପଡ଼ିସି ।

୨. ଟୁଲ୍ ଆର କାମ :

ତଳେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଟୁଲ୍ ଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟପମେଣ୍ଟ୍ସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫିଟିଂ ଆର ବେଞ୍ଚ କାମରେ ବୟବହାର କରାଯାଏସି ।

୨.୧ ଭାଇସ୍ :

୧. ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍
୨. ଲେଗ୍ ଭାଇସ୍
୩. ପାଇପ୍ ଭାଇସ୍
୪. ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଭାଇସ୍
୫. ପିନ୍ ଭାଇସ୍
୬. ଟୁଲ୍ ମେକରସ୍ ଭାଇସ୍

୨.୨ ହେମରସ୍ :

୧. ବଲ୍ ପିନ୍ ହେମର
୨. କ୍ରସ୍ ପିନ୍ ହେମର
୩. ସିଧା ପେନ୍ ହେମର
୪. ସପ୍ଟ ହେମର

୨.୩ ଚିଜେଲ୍ :

୧. ପ୍ଲାଟ୍ ଚିଜେଲ୍
୨. କ୍ରସ୍-କଟ୍ ଚିଜେଲ୍
୩. ହାପ୍ ରାଉଣ୍ଡ୍ ଚିଜେଲ୍



- ୪. ଡାଇମଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଚିତେଲ
- ୫. ସାଇଫ ଚିତେଲ

୨.୪ ପୀକଲସ :

- ୧. ପ୍ଲଟ୍ ପୀକଲସ
- ୨. ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୀକଲସ
- ୩. ବର୍ଗିକାର ପୀକଲସ
- ୪. ରାଉଣ୍ଡ ପୀକଲସ
- ୫. ହାପ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପୀକଲସ
- ୬. ଟ୍ରାଏଙ୍ଗୁଲାର ପୀକଲସ
- ୭. ପିଲାର ପୀକଲସ
- ୮. ନାଇଫ୍-ଏଜ୍ ପୀକଲସ

୨.୫ ସ୍କ୍ରାପର୍ :

- ୧. ପ୍ଲଟ୍ ସ୍କ୍ରାପର୍
- ୨. ଟ୍ରାଏଙ୍ଗୁଲାର ସ୍କ୍ରାପର୍
- ୩. ହାପ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରାପର୍

୨.୬ ହ୍ୟାଣ୍ଡ :

- ୧. ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ
- ୨. ପାଞ୍ଜାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ

୨.୭ ମାର୍କିଂ ଟୁଲସ :

- ୧. ସରପେସ୍ ପ୍ଲେଟ୍
- ୨. ସ୍କ୍ରାପର୍
- ୩. ପଞ୍ଜ
- ୪. ଡି-ବ୍ଲକ୍
- ୫. ଏଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍
- ୬. ଟ୍ରା ଷୋୟାର୍



୨.୮ ଭିଲ୍ :

୧. ପ୍ଲଟ ଭିଲ୍
୨. ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଭିଲ୍
୩. ଟୁଇଷ୍ଟ୍ ଭିଲ୍

୨.୯ ରିମର :

୧. ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିମର
୨. ମେସିନ୍ ରିମର
୩. ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ରିମର

୩. ବେଞ୍ଚ ଆର୍ ଫିଟିଂ କାମ୍ରେ ବ୍ୟୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିଆ :

୧. ଚିପିଙ୍ଗ୍
୨. ଫାଇଲିଂ
୩. ସ୍ପ୍ରାଫିଂ
୪. ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ
୫. କାଟିବା (ସଲ୍‌ଙ୍ଗ)
୬. ଚିନ୍‌ହା ଦେବା (ମାର୍କିଂ)
୭. ଭୁଲିଂ କରବାର
୮. ରିମିଙ୍ଗ୍ କରବାର
୯. ଟାପିଂ
୧୦. ଡାଙ୍ଗ କରବାର



୪. କାର୍ଯ୍ୟଚିତ୍ର :




Fig. 36




Fig. 37



୪.୧ କାମର ନାମ : ମେଲ୍ - ଫିମେଲ ଜୋଡ଼ି

ଇ କାମକେ ବନାବାର ଲାଗି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ।

ସାଧନର ନାଁ - ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଜ ଏଣ୍ଡ । ମେଲ୍-ଫିମେଲ୍ ଜ ଏଣ୍ଡ ।

୪.୨ ଅପରେସନ୍

୧. ମେଜରିଙ୍ଗ
୨. ଫାଇଲିଂ (ଷ୍ଟେଟ୍, ଡ୍ର, କ୍ଲସ୍)
୩. ମାର୍କିଂ
୪. ପଞ୍ଜିଙ୍ଗ
୫. ସଇଙ୍ଗ - କଟିଙ୍ଗ
୬. ଫିଗର ପଞ୍ଜିଙ୍ଗ

୫. କାମ୍ କରବାର ତରିକା : ମୁଖ୍ୟ କଥା

୧. ସବୁଠୁ ପହେଲା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଜବ୍ ସେସିମେନ୍ ଖଣ୍ଡର ମାପ ଯାଞ୍ଚ କରୁନ । ତୁମର ଜବ୍‌ର ମାପ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପଠୁ ବେସି ଥିବା ଦରକାର ।
୨. ବେସି ଭାଇସ୍‌ରେ ଜବ୍‌କୁ ହୋଲ୍‌ଡ କରି ଜବ୍‌ର ଗୁରିଟା ଧାରର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାରରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ କରବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଜେନତା କି ତୁମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା । ଟ୍ରାଇସ୍କୋପ୍‌ର ମଦଦ୍‌ରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଏଜେର ଫ୍ଲୁଟ୍‌ନେସ୍‌ରେକ୍ କର ।
୩. ତା'ର ପରେ ଦୁଇଟା ଲଗାଲଗ୍ / ଏଡ୍‌ଜେଷ୍ଟର ଭିତରୁ ଜେକୁନେ ଗୋଟେରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ କାମ କର ଆଉ ଏଜ୍‌ର ଫ୍ଲୁଟ୍‌ନେସ୍ ଆଉ ପର ପେଣ୍ଡିକୁଲାରିଟି ରେକ୍‌କର । ଏନ୍‌ଡା କରିକରି ଗୁରିଟା ଏଜ୍‌ରେ କର ।
୪. ଜବ୍‌ର ଜେକୁନେ ଗୋଟେ ସରପେସ୍‌ରେ ଚକ୍ ପେସିଟିଙ୍ଗ କର ଆଉ ଶୁଖି ବା ତକ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ।
୫. ଦେଖାଯାଇଥିବା ତରିକା ଆଉ ଜବ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ସ୍ତାଇବର ଇଉଜ କରି ମାର୍କିଂ କାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ।
୬. ତାପରେ ସେଣ୍ଡର ପଞ୍ଜି ଇଉଜ୍ କରି ପନଟିଙ୍ଗ କର ।
୭. ଭାଇସ୍‌ରେ ଜବ୍‌କେ ହୋଲ୍‌ଡ କରି ଆଉ ଦେଖାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ହିସାବରେ ସଇଙ୍ଗ କାମ କର ।
୮. ଜବ୍‌ର କଟା ଯାଇଥିବା ଅଂଶ କେ ସହି ସେପ୍, ସାଇଜ ଆଉ ଫିନିସିଙ୍ଗ ଦେବାର ଲାଗି ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଇଉଜ୍ କର ।
୯. ଜବ୍‌କେ ଭଲ ଫିନିସିଙ୍ଗ ଦେବାର ଲାଗି ଦୁଇ ସରପେସ୍‌ରେ ପାଇଲିଙ୍ଗ କାମ କର ।
୧୦. ଫିଗର ପଞ୍ଜି ଇଉଜ୍ କରି ଜବ୍‌ରେ ତୁମର ରୋଲ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜି କର ଆଉ ମାର୍କିଂ ଲାଗି ସର୍ଭିସ୍ କର ।



୬. ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁକ୍ତ କାଳ କାଳ କରୁଥିବା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା

୧. ଡେମନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶେଷ ହେଉଗଲା ପରେ, ସବୁଠୁ ପହିଲେ ମୁକ୍ତ ମୋଡେ ଦେଇଥିବା ଜବ୍ ସେସିମେନ୍ଟର ମାପଗୁଡ଼ାକେ ଚେକ୍ କରୁଛି । ଆଉ ମୁକ୍ତ ଦେଖୁଛି କି ସେଇ ମାପଗୁଡ଼ାକ ତାହାଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଉଥିବା ମାପଠାରୁ ଠିକ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ।
୨. ଜବ୍ କେ ବେଞ୍ଚ ଭାଇସ୍ରେ ହୋଇଥିବା କରୁଛି ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଜବ୍ ର ଗୁରି ଏକ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି । ତାପରେ ମୁକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫୋର୍ମର ହେଲପରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଏକ୍ସର ଫ୍ଲୁଟ୍‌ନେସ୍ ଚେକ୍ କରୁଛି ।
୩. ତା ପରେ ମୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏକ୍ସଜେକ୍ସ ଏକ୍ ଭିତରୁ ଜେକେନ୍ସି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସରେ ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି, ଏକ୍ସଗୁଡ଼ାର ଫ୍ଲୁଟ୍‌ନେସ୍ ଆଉ ପରପେକ୍ସିକୁଲ୍‌ରିଟି ଚେକ୍ କରୁଛି । ମୁକ୍ତ ଇଟା ଗୁରିଟା ଏକ୍ ଲାଗି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ।
୪. ତାର ପରେ ମୁକ୍ତ ଜବ୍ କେ ଗୋଟିଏ ସରପେସ୍ରେ ଚକ୍ ପେସ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କରୁଛି ଆଉ ତାକେ ଭଲସେ ଶୁଖିବାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ।
୫. ଡେମନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ ଜବ୍ ତାହାଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମୁକ୍ତ ସ୍ପାଇରର ଇଡଜ୍ କରି ମାର୍କ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ।
୬. ତା ପରେ ମୁକ୍ତ ସେଣ୍ଟର ପନ୍ତ ଇଡଜ୍ କରି ପନିଞ୍ଜି ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ।
୭. ଇଡଜର ପରେ ମୁକ୍ତ ଜବ୍ କେ ଭାଇସ୍ରେ ହୋଇଥିବା କରୁଛି ଆଉ ସାଇଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଜେନ୍ତା ଦେଖା ହେଉଥିଲା ।
୮. ତାର ପରେ ମୁକ୍ତ ଜବ୍ କେ କଟାଯାଇଥିବା ଅଂଶକେ ସେପ୍, ସାଇଜ୍ ଆଉ ଭଲ ଫିନିସିଙ୍ଗ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଫାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଇଡଜ୍ କରୁଛି ।
୯. ତାର ପରେ ମୁକ୍ତ ଜବ୍ କେ ଭଲ ଫିନିସିଙ୍ଗ୍ ଲାଗି ଜବ୍ କେ ଦୁଇଟା ସରପେସ୍ରେ ପାଇଲିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛି ।
୧୦. ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ଫିଗର ପଞ୍ଚ ଇଡଜ୍ କରି ଜବ୍ ଉପରେ ମୋର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ଲାଗି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛି ।

CNC LATHE WORKSHOP



**DEPARTMENT OF CENTRAL WORKSHOP
VEER SURENDRA SAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, ODISHA, BURLA**

Contents

1. Introduction	1
1.1 Concept of CNC	1
2. CNC Lathe	1
2.1 Parts of CNC Lathe	1
2.1.1 Head Stock	1
2.1.2 CNC Lathe Bed	2
2.1.3 Chuck	2
2.1.4 Tail Stock	2
2.1.5 Tail Stock Quill	2
2.1.6 Foot Switch on foot pedals	2
2.1.7 CNC Control Panel	2
2.1.8 Tool Turret	2
3. Operations Performed in CNC Lathe	2
4. Titles	2
4.1 Procedure	3
4.2 G-Code	3
4.3 M-Code	3
4.4 Program	4

ସୂଚୀପତ୍ର

୧. ପରିଚୟ	୫
୧.୧ ସି.ଏନ୍.ସି. ର ଧାରଣା	୫
୨. ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍	୫
୨.୧ ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍ ର ଅଂଶ	୫
୨.୧.୧ ହେଡ୍ ଷକ୍	୬
୨.୧.୨ ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍ ବେଡ୍	୬
୨.୧.୩ ଚକ୍	୬
୨.୧.୪ ଟେଲ୍ ଷକ୍	୬
୨.୧.୫ ଟେଲ୍‌ଷକ୍ କ୍ଲିଲ୍	୬
୨.୧.୬ ଫୁର୍ ସ୍ପର୍ କିମ୍ବା ଫୁର୍ ପେଡାଲ୍	୬
୨.୧.୭ ସି.ଏନ୍.ସି. ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍	୬
୨.୧.୮ ଟୁଲ୍ ଟୁରେର୍	୭
୩. ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍‌ରେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ	୭
୪. ଶୀର୍ଷକ	୭
୪.୧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ	୭
୪.୨ ଜି-କୋଡ୍	୮
୪.୩ ଏମ୍-କୋଡ୍	୮
୪.୪ ପ୍ରକ୍ରିୟା	୮

ବିଷୟବସ୍ତୁ

୧. ବଖାଣି	୧୦
୧.୧ ସି.ଏନ୍.ସି. ର ଧାରଣା	୧୦
୨. ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍	୧୦
୨.୧ ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍‌ର ଅଂଶ	୧୦
୨.୧.୧ ହେଡ୍ ଷକ୍	୧୧
୨.୧.୨ ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍ ବେଡ୍	୧୧
୨.୧.୩ ଚକ୍	୧୧
୨.୧.୪ ଟେଲ୍ ଷକ୍	୧୧
୨.୧.୫ ଟେଲ୍‌ଷକ୍ କ୍ଲିଲ୍	୧୧
୨.୧.୬ ଫୁର୍ ସୁଇଚ୍ ନେହେଲେ ଫୁର୍ ପେଡାଲ୍	୧୧
୨.୧.୭ ସି.ଏନ୍.ସି. କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍	୧୧
୨.୧.୮ ଟୁଲ୍ ଟୁରେଟ୍	୧୨
୩. ସି.ଏନ୍.ସି. ଲେଥ୍ ମେସିନ୍‌ରେ କରାଯାଉଥିବାର କାମ ଗୁଡାଡୁ ହେଲା	୧୨
୪. ଟାଇଟେଲ୍	୧୨
୪.୧ ଇହିସାବେ	୧୨
୪.୨ ଜି-କୋଡ୍	୧୩
୪.୩ ଏମ୍-କୋଡ୍	୧୩
୪.୪ ପ୍ରକ୍ରିୟା	୧୪



1. INTRODUCTION :

The CNC Machine was invented to effectively reduce the urgent need of skilled workers for operate the manufacturing system.

1.1 CONCEPT OF CNC :

Digital control machine are whose tasks are controlled so that the functions of operating them are arranged through letters, symbols and numbers all are formed called driver has been named CNC because it contains the computer and machine and the switching device between the two. The meaning of digital control machine is the connection of the computer to the machine and there is between them a translator device to know them some or as we say interface and of course the machine does not know the language of the computer and that is why we put this device.

C - Computer

N - Numerical

C - Control

The machine consists of three parts.

- Machine (which is the operation)
- Control (which is responsible for controlling machine engines)
- Computer (the function of computer we write on it the program dedicated to the machine and save the programs on its all allocated memory).

2. CNC LATHE :

A CNC Lathe or CNC turning machine is a where a cylindrical work piece is rotated by means of spindle and a fixed cutting tool is being introduced to remove the extra material to get the desired shape in which the movements of components is determined by coded instruction fed to a computer instead of being controlled by physical labour.

2.1 PARTS OF CNC LATHE :

- Head stock
- CNC Lathe Bed
- Chuck
- Tail stock
- Tail stock quill
- Foot switch or foot pedals
- CNC control panel
- TOOL Turret

2.1.1 HEAD STOCK :

Head stock of a CNC Lathe machine has the main motor of CNC Lathe machine which drives the main spindle. Chuck is mounted on this spindle.



2.1.2 CNC LATHE BED :

The tool turret travel over the CNC Lathe bed, which is especially, hardened so many kind of machining can't affect them.

2.1.3 CHUCK :

CNC Lathe machine chuck grips the component which are to be machined, chuck itself has many parts, jaw are mounted on the chuck to grip the part.

2.1.4 TAIL STOCK :

Tail stock are mostly used to give an extra gripping force for component machining.

- For long components machining they provide extra force on the other end, so machining **process can complete smoothly.**

2.1.5 TAILSTOCK QUILL:

Tailstock quill forward or reverse but in that way it is not used to grip the part, but tailstock is travelled to a point near the component **and then it is set there, after that you actuate the tailstock quill which travel either which hydraulic pressure or pneumatic pressure to grip the component.**

2.1.6 FOOT SWITCH OR FOOT PEDALS :

Foot switch are used to activate the chuck and tailstock. Through these foot pedals CNC machinists open and close the chuck to grip the component, the same way tailstock quill is taken to forward position or reversed through these pedals.

2.1.7 CNC CONTROL PANEL :

The brain of the CNC machine, all the CNC program are stored inside the panel CNC machinists control the whole machine through the keys on this panel. CNC machinist start/stop the machine, move axis by presenting different keys on the panel.

2.1.8 TOOL TURRET :

The tools are mounted on the tool turret which is used for component machining. Tool turret varies in shapes and number of tools that can be mounted on them.

3. OPERATIONS PERFORMED IN CNC LATHE :

- Facing
- Straight turning
- Shoulder turning
- Chamfering
- Radius turning
- Thread cutting
- Grooving
- Knurling

4. TITLES :

Setting up of work piece zero positioning and machining in CNC turning machining.

To learn a setup in CNC turning and executing a part program.




4.1 PROCEDURE :

To setup the work piece zero point follows the bellow figure and the following steps should be followed.

Too work piece touching positioning for setting X-zero.

Tool work piece touching position for setting Z-zero.



(Fig : 39)

- Start the spindle.
- Manually move the tool to a safe distance from the work piece.
- Now in jogging mode touch the work piece by tool as shown in above fig and set respective axis to zero, for X-axis input the diameter of the work piece in touch dialoge box and the machine will automatically set X-axis is input the diameter of the work piece in touch dialoge box and the machine will automatically set X-axis is zero position.

G CODE & M CODE :

G-code and M-code are programming language used in CNC machining to control the movement of a machine and its various functions.

4.2 G-CODE : (Geometric function):

It control the machine's motion, including where to start, how to move and when to stop. G-code is also called geometric code.

It is use for movement of cutting tool or movement of axis.

4.3 M-CODE :

Controls the machine miscellaneuous functions. Such as starting and stopping specific action or program. M-CODE also known as Machine code.

G00 : Rapid Movement of Tool

G01 : Linear interpolation

G02 : Circular interpolation (c.w)

G03 : Circular interpolation (c.c.w)

G04 : Dwell Time

G71 : Turning cycle

G90 : Absolute distance mode

G91 : Incremental distance mode

G96 : Continuous spindle speed

G97 : Continuous spindle speed cancels



M-CODE : (Non geometric function)

It is use for machine operation such as turning the spindle speed on or off, coolant control, tool change, program stop etc.

M00 : Program stop

M01 : Program optional stop

M03 : Spindle on clock wise

M04 : Spindle on anti clock wise

M05 : Spindle off

M07 : Collant on

M09 : Coolant off

M98 : call sub program

M99 : End of sub program

M30 : Program end & return to start

4.4 PROGRAM :

N1 (Facing)

T0000 G97;

G00 X 0.0 Z-500.0;

M01;

M03 S700;

G00 X 80.0 Z20.0;

G01 X 0.0 Z5.0 F 0.5 M07;

M98 P40072;

G00 G90 Z50.0;

N2 (Step turning);

T0000 G97;

G00 X0.0 Z-500.0,

M01;

T0101;

M03 S600;

G00 X 500.0 Z20.0;

G01 X33.0 Z5.0 F0.5 M07;

G71 U0.5 R1.0;

G71 P30 Q40 U0.0 W0.0 F0.12;

N30;

G01 X25.0 Z0.0;

Z-30.0;

X30.0;

N40 Z-70.0;

G01 X100.0;

G00 Z50.0;

T0000 G97;

G00 X0.0 Z-500.0;

M05;

M01;

M30;



୧. ପରିଚୟ :

ଉପାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିଚ୍ଛେଦନା ପାଇଁ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ CNC ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଇଥିଲା ।

୧.୧ CNC ର ଧାରଣା :

ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚ୍ଛେଦନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସଜାଯାଏ ଯାହାକୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ କୁହାଯାଏ । ଯାହାକୁ CNC ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ । ଡିଜିଟାଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମେସିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମେସିନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନୁବାଦକ ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେସିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷା ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ରଖୁଛୁ ।

C - କମ୍ପ୍ୟୁଟର

N - ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ

C - ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଯନ୍ତ୍ର ଡିନୋଟି ଅଂଶ ନେଇ ଗଠିତ ।

- ମେସିନ୍ (ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ)

- ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ଯାହା ମେସିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ)

- କମ୍ପ୍ୟୁଟର (କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (ଲେଉଟାଉଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମେମୋରୀରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁ ।)

୨. ସିଏନ୍ସି ଲେଉଟ୍ :

ଏକ CNC ଲେଉଟ୍ କିମ୍ବା CNC ଟର୍ନିଂ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନଳାକାର କାମ ଖଣ୍ଡକୁ ସିଷ୍ଟଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୂରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାର କରି ଇଚ୍ଛାକୃତ ଆକାର ମିଳିଥାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଉପଦାନଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଶାରୀରିକ ପରିଣାମ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

୨.୧ ସିଏନ୍ସି ଲେଉଟ୍ ର ଅଂଶ :

- ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍

- CNC ଲେଉଟ୍ ବେଡ୍

- ଟର୍ନ

- ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍

- ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଡ୍ରାମ୍

- ପାଦ ସ୍ପିନ୍ କିମ୍ବା ପାଦ ପେଡାଲ୍

- CNC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍

- ଟୁଲ୍ ଟ୍ରେଜ୍



୨.୧.୧ ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ :

ଏକ CNC ଲେଉଟ୍ ମେସିନ୍‌ର ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରେ CNC ଲେଉଟ୍ ମେସିନ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ମୋଟର ଥାଏ ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଳାଏ । ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଚକ୍ ଲଗାଯାଇଥାଏ ।

୨.୧.୨ CNC ଲେଉଟ୍ ବେଡ୍ :

CNC ଲେଉଟ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ଉପକରଣ ଟ୍ରେଜ୍ ଯାତ୍ରା କରେ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ କଠିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେସିନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।

୨.୧.୩ ଚକ୍ :

CNC ଲେଉଟ୍ ମେସିନ୍‌ରେ ଚକ୍ ମେସିନ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପାଦାନକୁ ଧରି ରଖେ, ଚକ୍ ନିଜେ ଅନେକ ଅଂଶ ଯଥା ଚକ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଚକ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଧରି ରଖେ ।

୨.୧.୪ ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ :

ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
- ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମେସିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

୨.୧.୫ ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିଲ୍ :

ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିଲ୍ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ବଦଳାଏ କିନ୍ତୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିଲ୍‌କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ, ଯାହା କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଧରି ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଚାପ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ଚାପ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

୨.୧.୬ ଫୁଟ୍ ସ୍ପିର୍ କିମ୍ବା ଫୁଟ୍ ପେଡାଲ୍ :

ଚକ୍ ଏବଂ ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍‌କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଫୁଟ୍ ସ୍ପିର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ପାଦ ପେଡାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ CNC ମେସିନ୍ ଗୁଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟେଲ୍‌ଷ୍ଟକ୍ କ୍ଲିଲ୍ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଦ ପେଡାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

୨.୧.୭ CNC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲ୍ :

CNC ମେସିନ୍‌ର ମସ୍ତକ, ସମସ୍ତ CNC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ CNC ମେସିନ୍ ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଥିବା “କୀ” ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସିନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି । CNC ମେସିନ୍ ଆରମ୍ଭ/ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଭିନ୍ନ ଚାରି ବ୍ୟବହାର କରି ଅକ୍ଷକୁ ଘୁଆନ୍ତି ।



୨.୧.୮ ଟୁଲ୍ ଟୁରେଟ୍ :

ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଟୁଲ୍ ଟୁରେଟ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଉପାଦାନ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଟୁଲ୍ ଟୁରେଟ୍ ଆକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକରଣ ଲଗାଯାଇ ପାରେ ।

୩. CNC ଲେଉଟେ କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ି :

- ସମତୁଲ କରିବା
- ସିଧା ମୋଡ଼ କରିବା
- ସୋଲଡର୍ ମୋଡ
- ଚାମ୍ପିଂ
- ରେଡିଅସ୍ ମୋଡ଼
- ଥ୍ରେଡ୍ କାଟିବା / ପେର୍ କାଟିବା
- ଗୁଞ୍ଜି
- ନର୍ଲିଙ୍ଗ

୪. ଶୀର୍ଷକ :


CNC ଟର୍ନ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ମେସିନ୍ କରିବା ।

୪.୧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :

CNC ଟର୍ନ ଏବଂ ଏକ ପାର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷା କରିବା,

ପ୍ରକ୍ରିୟା :

କାର୍ଯ୍ୟଖଣ୍ଡକୁ ଶୂନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ର ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ।



(Figure - 39)

- ସିଷ୍ଟମ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡଠାରୁ ଉପକରଣକୁ ଏକ ନିରାପଦ ଦୂରତାକୁ ହାତରେ ଘୁଆନ୍ତୁ ।
- ଏବେ ଯୋଗି ମୋଡ଼ରେ ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅକ୍ଷକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, X - ଅକ୍ଷ ଇନପୁଟ୍ ପାଇଁ ଟର୍ନ ଟାଏଲର୍ ବାକ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାସର ମାପ ଏବଂ ମେସିନ୍ ସ୍ପିନ୍ଦଲିଟ ଭାବରେ X - ଅକ୍ଷକୁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ।

**G CODE ଏବଂ M CODE :**

ଜି-କୋଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍ କୋଡ୍ ହେଉଛି CNC ମେସିନ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ଯାହା ମେସିନ୍‌ର ଗତି ଏବଂ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ।

୪.୨ ଜି-କୋଡ୍ : (ଜ୍ୟାମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ) :

ଏହା ମେସିନ୍‌ର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିପରି ଗତି କରିବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ସମେତ ଜି-କୋଡ୍‌କୁ ଜ୍ୟାମିତିକ କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।

ଏହା କଟିଙ୍ଗ୍ ଉପକରଣର ଗତି କିମ୍ବା ଅକ୍ସର ଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

୪.୩ ଏମ୍-କୋଡ୍ :

ଯନ୍ତ୍ରର ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ । ଯେପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା । M-CODE ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ।

G00 : ଉପକରଣର ଦ୍ରୁତ ଗତି

G01 : ରେଖୀୟ ପ୍ରସେପଣ

G02 : ବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରସେପଣ (c.w)

G03 : ବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରସେପଣ (c.c.w)

G04 : ନିରବ ସମୟ

G71 : ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ୍ର

G90 : ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ମୋଡ୍

G91 : ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୂରତା ମୋଡ୍

G96 : ନିରନ୍ତର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଗତି

G97 : ନିରନ୍ତର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଗତି ବାତିଲ କରେ

M-CODE : (ଅଣ ଜ୍ୟାମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ)

ଏହା ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ସ୍ପିଣ୍ଡଲର ଗତିକୁ ଚାଲୁ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିବା କୁଲଣ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଉପକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ।

M00 : କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ

M01 : କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଳ୍ପ ବନ୍ଦ

M03 : ଘଣ୍ଟା ଅନୁସାରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ

M04 : ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ

M05 : ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ବନ୍ଦ

M07 : କୁଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁ

M09 : କୁଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ



M98 : ସବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲ୍ କରନ୍ତୁ

M99 : ସବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ

M30 : କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଏବଂ ଆରମ୍ଭକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ।

୪.୪ PROGRAM :

N1 (Facing)

T0000 G97;

G00 X 0.0 Z-500.0;

M01;

M03 S700;

G00 X 80.0 Z20.0;

G01 X 0.0 Z5.0 F 0.5 M07;

M98 P40072;

G00 G90 Z50.0;

N2 (Step turning);

T0000 G97;

G00 X0.0 Z-500.0,

M01;

T0101;

M03 S600;

G00 X 500.0 Z20.0;

G01 X33.0 Z5.0 F0.5 M07;

G71 U0.5 R1.0;

G71 P30 Q40 U0.0 W0.0 F0.12;

N30;

G01 X25.0 Z0.0;

Z-30.0;

X30.0;

N40 Z-70.0;

G01 X100.0;

G00 Z50.0;

T0000 G97;

G00 X0.0 Z-500.0;

M05;

M01;

M30;



CNC SHOP

୧. ବଖାଣି :

ସି.ଏନ୍.ସି. ମେସିନ୍ ବନାହେଲା ଯେଉଁ ଥି କାରିଗର ଜଳଦି ଦରକାର ମେନ୍ୟୁଫେକ୍ଚର ସିଷ୍ଟମ ଚଲାବାରା ଲାଗି କମ ହେବା ।

୧.୧ ସି.ଏନ୍.ସି. ଧାରଣା :

ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାମ ଏହା ଭାବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଥିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଲାବାର ଫାଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଚିହ୍ନା, ଅକ୍ଷର ଆର୍ ନମ୍ବର ଉତ୍ପାଦନେ ସଜା ହେଉଥିବି । ସବୁ ମିଶିକରି ଭାଇଭର ତିଆରି କରସନ୍, ଯେଉଁକେ (ସି.ଏନ୍.ସି.) ନା ଦିଆଯାଇଛି । କାହିଁକି କି ଇଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ସୁଇଚିଙ୍ଗ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଥିବି । ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେସିନ୍ ମାନେ ହେଉଛି । କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେ ମେସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼ବାର ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୁଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଡିଭାଇସ୍ ଥିବି । ସେମାନେ କିଛି ଜଣାବାର କେ ଆମେ ଯେହୁ କହେସୁ ଇଣ୍ଟର ଫେସ୍ ଆର୍ ନିହାତି ମେସିନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଭାଷା ଜାଣି ନାଲପାରେ ସେଥିର ଲାଗି ଆମେ ଇ ଡିଭାଇସ୍ କେ ଲଗାସୁ ।

C - କମ୍ପ୍ୟୁଟର

N - ନିଉମେରିକାଲ୍

C - କଣ୍ଟ୍ରୋଲ

ମେସିନ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଭାଗ ଅଛି ।

୧. ମେସିନ୍ (ଯେଉଁକେ କାମ କରେ)

୨. କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ଯେଉଁକେ ମେସିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବି)

୩. କମ୍ପ୍ୟୁଟର (କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଙ୍କସନ୍ ଆମେ ଇଥିରେ ମେସିନ୍ ଲାଗି ଗୁଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖୁ ଆର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଥିରେ ସାଇତି ରଖୁ ସବୁ ମେମୋରିରେ ।)

୨. ସି.ଏନ୍.ସି ଲେଥ୍ : (CNC)

CNC ଲେଥ୍ ନାହେଲେ CNC ଘୁରାବାର ମେସିନ୍ ଗୁଟେ ଏହା ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ ଗୁଟେ ନଳା ଆକାରର କାମ କେ ହିଷ୍ଟଲି ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ । ଆର୍ ଗୁଟେ ସ୍ଥିର କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ ଥି ଅଦରକାରୀ ଧାତୁକେ କାଟିଦେବା ଲାଗି ଯେଉଁକେ ମନୁ କେ ଭାବେ କାଟିକରି ବନାମା ଇଥିରର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଚାଲି କେଡେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ଯେଉଁକେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେ ହେଉକରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେ ଦିଆଯାଏ ।

୨.୧ CNC ଲେଥ୍ ଅଂଶ :

୧. ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍

୨. CNC ଲେଥ୍ ବେଡ୍

୩. ଚକ୍

୪. ଟେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍



୫. ଟେଲସ୍କୋପ୍

୬. ଫୁଟ୍ ସ୍ପୁଇଚ୍ ଆର୍ ଫୁଟ୍ ପେଡାଲ୍

୭. CNC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍

୮. ଟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜର୍

୨.୧.୧ ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍ :

CNC ଲେଥ୍ ମେସିନ୍‌ର ହେଡ୍ ଷ୍ଟକ୍‌ରେ ହିଁ ମେନ୍‌ମୋଟର ଲାଗିଥିବା ଯେନ୍‌ଟା ମେନ୍‌ସିଷ୍ଟମ୍ କେ କିନ୍‌ରେଇଥିବି ।
ଚକ୍ ଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଲାଗିଥିବି ।

୨.୧.୨ CNC ଲେଥ୍ ବେଡ୍ :

CNC ଲେଥ୍ ବେଡ୍ ଉପରେ ଟୁଲ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ଯିବାର ଆସବାର କରନ୍ତି, ଯେନ୍‌ଟା କି ଖାସ୍ କରନ୍ତି ଟାନ୍ କରାଯାଇଥିବି,
ଯେନ୍‌ଟାକି କେନ୍‌ସି ଭି ମେସିନ୍‌ଙ୍କ କାମ୍ ଇତାକେ ଖରାପ କରି ନାହିଁ ପାରନ୍ତି ।

୨.୧.୩ ଚକ୍ :

CNC ଲେଥ୍ ମେସିନ୍‌ର ଚକ୍ ଜିନିଷ କେ ଯୋରସେ ଧରନ୍ତି ଯେନ୍‌ଟାକି ମେସିନ୍‌ଙ୍କ କରାହେବି । ଚକ୍ ଭିତ୍ରେ
ବହୁତ ପାର୍ଟ ଥିବି ଯେନ୍‌ଥରେ ଜ ଲାଗିଥିବି ଜିନିଷ କେ ଧରନ୍ତି ଲାଗି ।

୨.୧.୪ ଟେଲସ୍କୋପ୍ :

ଟେଲସ୍କୋପ୍ ଅଧିକାଂଶ ସମିଆରେ ମେସିନ୍‌ଙ୍କ ଜିନିଷକେ ଅଂତକା ଯୋର ଧରନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଜିନିଷ ମେସିନ୍‌ଙ୍କ
ଲାଗି ଇତାକେ ଆର୍ ଆଡୁ ଯୋର ଦେବି, ଯେନ୍‌ଥରେ ଲାଗି ମେସିନ୍‌ଙ୍କ ସହଜ ହେଇ ପାରନ୍ତି ।

୨.୧.୫ ଟେଲସ୍କୋପ୍ କ୍ଲିଲ୍ :

ଟେଲସ୍କୋପ୍ କ୍ଲିଲ୍ ଆଗକେ ନ ହେଲେ ପଛକେ ଯାଏବି ଲେକିନ୍ ହେତୁ କେନ୍‌ସି ପାର୍ଟକେ ଧରିନାହିଁ ପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଟେଲସ୍କୋପ୍ କ୍ଲିଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପାଖକେ ଯାଇକରି ସେନ୍ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏବି, ତାର ପରେ ତମେ ଟେଲସ୍କୋପ୍ କ୍ଲିଲ୍
କେ ଚଲାଅ ଯେନ୍‌ଟା କି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସର୍ ନ ହେଲେ ପବନର ଚାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କେ ଧରେ ।

୨.୧.୬ ଫୁଟ୍ ସ୍ପୁଇଚ୍ ନେହେଲେ ଫୁଟ୍ ପେଡାଲ୍ :

ଫୁଟ୍ ସ୍ପୁଇଚ୍ ଚକ୍ ଆର୍ ଟେଲସ୍କୋପ୍ କେ ଚଲାବାର ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏବି । ଇ ପେଡାଲ୍‌ରେ CNC
ମେସିନ୍‌ଙ୍କୁମାନେ ଜିନିଷ କେ ଧରନ୍ତି ଲାଗି ଚକ୍ କେ ଖୁଲସନ୍ ଆର୍ ବନ୍ଦ କରସନ୍, ହେତୁ ଟେଲସ୍କୋପ୍ କ୍ଲିଲ୍ କେ
ପେଡାଲ୍ ଥି ଆଗକେ ନ ହେଲେ ପଛକେ କରାହେବି ।

୨.୧.୭ CNC କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପେନାଲ୍ :

ଇଟା ହେଉଛେ CNC ମେସିନ୍‌ର ମେନ୍‌ଦିମାକ୍ । ସବୁ CNC ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇ ପେନାଲ୍ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇଥିବି ।
CNC ମେସିନ୍‌ଙ୍କୁମାନେ ଇ ପେନାଲ୍‌ର ଚାବି ଉତାରୁ ମେସିନ୍ କେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରସନ୍ । CNC ମେସିନ୍‌ଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ୍
ଉପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କି ଦବେଇ କରି ମେସିନ୍ କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ / ଷ୍ଟପ୍ ଆର୍ ଆକ୍ସିସ୍ କେ ଘୁରାସନ୍ ।



୨.୧.୮ ଟୁଲ୍ ଟରେଟ୍ :

ଟୁଲ୍ ଟରେଟ୍ ଉପରେ ଟୁଲ୍ ଲାଗିଥିବା ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଟୁଲ୍ ଟରେଟ୍ ଆକାର ଆଉ ଇଡାର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଟୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ।

୩. CNC ଲେଉଟ୍ ମେସିନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବାର କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ ହେଲା :-

୧. ଫେସିଙ୍ଗ୍
୨. ସିଧା ଟର୍ନିଙ୍ଗ୍
୩. ସୋଲ୍ଡର ଟର୍ନିଙ୍ଗ୍
୪. ରାସ୍ତିରିଙ୍ଗ୍
୫. ରେଡିୟସ୍ ଟର୍ନିଙ୍ଗ୍
୬. ଥ୍ରେଡ୍ କଟିଙ୍ଗ୍
୭. ଗରୁଡିଙ୍ଗ୍
୮. ନର୍ଲିଙ୍ଗ୍

୪. ଟାଇଟେଲ୍ :

କାମ୍ କରବା ଲାଗି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଆଉ CNC ମେସିନ୍ରେ ମେସିନ୍ କରବା ।


CNC ଟର୍ନିଙ୍ଗ୍ରେ ସେଟ୍‌ଅପ୍ ଶିଖି ଆଉ ପାର୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଙ୍ଗ୍ କେ ରଚାବ ।

୪.୧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାବେ :

କାମ୍ କରବାର ଲାଗି ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ୍ ସେଟ୍ କରବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଫିଗର ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍‌ମାନଙ୍କୁ ମାନିତାଲ ।

X - ଜିରୋ ସେଟ୍ କରବା ଲାଗି ଟୁଲ୍ କାମ୍ପେ ଲାଗିବାର ଜାଗା ।

Z - ଜିରୋ ସେଟ୍ କରବା ଲାଗି ଟୁଲ୍ କାମ୍ପେ ଲାଗିବାର ଜାଗା ।



(Figure - 39)

୧. ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ।

୨. ଟୁଲ୍ କେ କାମ୍ ଠାନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୁରିଆନ୍ ହାତେଇ କରି ନିଅ ।

୩. ଏବେ ଜିରିଙ୍ଗ୍ ମୋଡ୍ରେ, ଉପରେ ଦିଆ ଫଟୋ ହିସାବେ ଟୁଲ୍ ଦ୍ଵାରା କାମ୍ପେ ଛୁଇଁ କରି ରେସପେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ସିଜ୍ କେ ଜିରୋ ସେଟ୍ କରି କରି । X- ଏକ୍ସିଜ୍ ଲାଗି ଟର୍ ଡାଇଲର୍ ବକ୍ସରେ କାମ୍ପେ ଡାଇମିଟର ଇନ୍‌ପୁଟ୍ କର ଆଉ ମେସିନ୍ ନିଜେ ନିଜେ X - ଏକ୍ସିଜ୍ କେ ଜିରୋ ପୋଜିସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେମା ।



G କୋଡ୍ ଆଉ M କୋଡ୍ :

G-କୋଡ୍ ଆଉ M କୋଡ୍ ହେଉଛି CNC ମେସିନ୍ରେ ମେସିନ୍ ଆଉ ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବା ଲାଗି ବେଭାର କରାଯାଉଥିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମି ଭାଷା ।

୪.୨ G-କୋଡ୍ : (ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କ୍ସନ୍) :

ଇଟା ମେସିନ୍ର ଗତିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ର ଆଡୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବା କେନ୍ଦ୍ରା ଚଳାବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଟକି ଯିବା ସେଟା ବି ଇଟା ଦେଖାଇ ଦିଏ । G-କୋଡ୍ କେ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ କୋଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ ।

ଇଟା କଟିଙ୍ଗ୍ ଟୁଲ୍ କେ ଚଳାବାର ନହେଲେ ଏକ୍ସିସ୍ କେ ଚଳାବାର ଲାଗି କାମ କରାଯିବ ।

G00 : ଉପକରଣର ଦ୍ରୁତ ଗତି

G01 : ରେଖୀୟ ପ୍ରସ୍ଥେପଣ

G02 : ବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରସ୍ଥେପଣ (c.w)

G03 : ବୃତ୍ତାକାର ପ୍ରସ୍ଥେପଣ (c.c.w)

G04 : ନିରବ ସମୟ

G71 : ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଚକ୍ର

G90 : ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରତା ମୋଡ୍

G91 : ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦୂରତା ମୋଡ୍

G96 : ନିରନ୍ତର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଗତି

G97 : ନିରନ୍ତର ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ଗତି ବାଟିଲ୍ କରେ

୪.୩ M-କୋଡ୍ : (ମିସ୍‌ଲିନିଆସ୍ ଫଙ୍କ୍ସନ୍)

ଇଟା ମେସିନ୍ର ମିଶାଗୋଲା କାମ କେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ । ଯେନ୍ତା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେ ଚଳାଯି ନା ହେଲେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ । M- କୋଡ୍ କେ ମେସିନ୍ କୋଡ୍ ଭି କୁହାଯାଏ ।

M00 : କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ

M01 : କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜଳ ବନ୍ଦ

M03 : ଘଣ୍ଟା ହିସାବେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ

M04 : ଆକ୍ସି କୁଲିଂ ହିସାବେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ

M05 : ସ୍ପିଣ୍ଡଲ ବନ୍ଦ

M07 : କୁଲିଂ ତାଲୁ

M09 : କୁଲିଂ ବନ୍ଦ

M98 : ସବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲ୍ କରୁନ

M99 : ସବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶେଷ

M30 : କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ ଆଉ ମୂଲକେ ଫେରିଯାଅ ।



୪.୪ PROGRAM :

```
N1 (Facing)
T0000 G97;
G00 X 0.0 Z-500.0;
M01;
M03 S700;
G00 X 80.0 Z20.0;
G01 X 0.0 Z5.0 F 0.5 M07;
M98 P40072;
G00 G90 Z50.0;
N2 (Step turning);
T0000 G97;
G00 X0.0 Z-500.0,
M01;
T0101;
M03 S600;
G00 X 500.0 Z20.0;
G01 X33.0 Z5.0 F0.5 M07;
G71 U0.5 R1.0;
G71 P30 Q40 U0.0 W0.0 F0.12;
N30;
G01 X25.0 Z0.0;
Z-30.0;
X30.0;
N40 Z-70.0;
G01 X100.0;
G00 Z50.0;
T0000 G97;
G00 X0.0 Z-500.0;
M05;
M01;
M30;
```